



Philips
Telefon fără fir

Afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor receptor

D2501B



Bucură-te de priveliște

Telefonul fără fir Philips D250 combină sunet de înaltă calitate și un ecran mare, clar, într-un design subțire și ergonomic. Beneficiezi de moduri de confidențialitate inteligente, precum și de confort și sunet excelente – toate într-un stil handsfree simplu.

Atrăgător și simplu

- Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă
- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Taste rapide programabile pentru apelare rapidă
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- Setări de confidențialitate: blocare apel și restricționare apel
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*

Sunet de claritate excepțională

- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar

Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

PHILIPS

Repere

Afișaj de 4,6 cm (1,8")

Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă

ID apelant*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

Taste rapide programabile



Acum apelarea persoanelor cele mai importante pentru tine este mai ușoară ca oricând. Prin simpla apelare cu o singură atingere, nu vei mai fi nevoit să cauți niciodată numărul lor. Poți programa până la 2 taste pentru apelare instantanee.

Durată de convorbire până la 16 ore



Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii.

Configurație optimizată a antenei

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te vei putea bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă ești în mișcare.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Setări multiple de confidențialitate

Apreciezi intimitatea și liniștea de acasă? Lista neagră restricționează anumite numere sau pe cele care conțin anumite cifre, asigurându-te că nu primești apeluri nedorite. Poți bloca până la 4 seturi de numere. Fiecare set poate fi alcătuit din 1 până la 24 de cifre. Dacă numărul de pe care ești apelat începe cu oricare dintre aceste seturi sau dacă este exact numărul pe care ai ales să îl blochezi, telefonul nu sună. Cu funcția Restricționare apel poți evita facturile scumpe blocând apelurile către numere care încep cu anumite cifre (de exemplu, numere cu tarif special).

Produs ecologic



Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și sunt proiectate pentru a proteja mediul. Radiațiile emise sunt reduse cu până la 95% când telefonul se încarcă. La activarea modului ECO+, radiațiile scad la zero.

Specificații

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Restricționare apeluri: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Număr de taste: 20
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Măner antialunecare: Textură uniformă
- Durată în standby de până la 200 de ore

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard
- HQ-Sound

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând

numeric + pictograme

- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Alb

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Alimentare

- Capacitate baterie: 500 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reincărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,7 W

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Eco+

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Greutate brută: 0,377 kg
- Greutate netă: 0,287 kg
- Greutate proprie: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 10319 1



Data apariției 2022-06-23

Versiune: 5.0.2

12 NC: 8670 001 63554
EAN: 48 95229 10319 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

** Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.