



Philips  
Parlante portátil  
inalámbrico

Bluetooth®  
Blanco

BT51W

## Dejá espacio para bailar

Liberá tu música con el altavoz Bluetooth que cabe en el bolsillo. Este diminuto altavoz te ofrece seis horas de reproducción y un sonido nítido, incluso con el volumen al máximo. El alcance inalámbrico es de 10 m. Gran cantidad de espacio para bailar por toda la habitación.

### Siempre listo

- Realmente ligero. Solo pesa 90 g
- Muy pequeño. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Hasta 10 m de alcance inalámbrico

### Fácil de emparejar y cargar.

- El Bluetooth se activa y está listo para el emparejamiento con el encendido
- Carga USB. Cable micro USB incluido

### Altavoz pequeño. Sonido nítido a todo volumen.

- Altavoz de rango completo de 1,5". Sonido claro y nítido
- 5 horas de tiempo de reproducción.
- Función que evita los cortes. Disfruta de toda la potencia sin distorsión.

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y acabado

- Color: Blanco

## Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies

## Compatibilidad

- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: la versión iOS 10.2, Bluetooth 4.2 o anterior

## Potencia eléctrica

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 5 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía internacional
- Cable: Cable de carga USB

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Peso con embalaje incluido: 0,18 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Peso del producto: 0,135 kg

# Destacados

## Altavoz pequeño. Sonido nítido.

Con solo 90 g de peso, apenas notarás que lo llevas encima. El altavoz de rango completo de 1,5" emite sonidos claros y nítidos incluso al subir y bajar el volumen.

## 5 horas de reproducción. Carga a través de USB.

La batería te permite 5 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en menos de 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

## Conectividad Bluetooth

Emparejar con el dispositivo con Bluetooth es muy sencillo. Solo tienes que encender el altavoz y listo. El alcance inalámbrico es de 10 m.

## Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música a un volumen más alto con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un rango de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene tus parlantes a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada monitorea la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, lo que evita la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar la potencia. La capacidad de un parlante portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, para que la música se mantenga sin distorsiones.

## Realmente ligero. Solo pesa 90 g

Realmente ligero. Solo pesa 90 g

## Muy pequeño. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Muy pequeño. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod, iPhone, iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.

## Carga USB.

Cable micro USB incluido

