

Philips
Преносима система
високоговорители

SBA2900



Мощна стерео звукова сцена

Мощна акустика XSL

Тънкото единично тяло на портативната система високоговорители SBA2900 се събира лесно в джоба ви или в чантата. Споделете мощната и реалистична стерео звукова сцена с приятели където и да сте, и се насладете на качеството на удивително наситените басы дори при малка сила на звука.

Мощен звук

- Вградени високоговорители с XSL акустика за динамичен звук
- Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
- Невероятният Surround™ подобрява звученето

Носете музиката със себе си,

- Универсална употреба с всички портативни системи за забавление
- Тънко монотяло, което лесно се побира в чанти и джобове
- Калъфът за носене защитава вашите високоговорители, когато не се използват

Винаги готов

- Кабелът е прибран, когато не се използва

PHILIPS

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 100 - 20 000 Hz
- Импеданс: 3 ома
- Ефективна номинална мощност: 2x3W (6W)
- Чувствителност: >80 dB
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите, Incredible Surround™
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Тип: Неодимов

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 0,3 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Покритие на съединителя: Никелирани

Удобство

- Управление на нивото на басите
- Време на работа: 6 часа
- Индикатор за захранване
- Регулиране на силата на звука

Акcesoари

- AC/DC адаптер
- Торбичка

Мощност

- Тип адаптер: 9V 500mA
- Тип батерия: AAA, LR03

- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6

Вътрешен кашон

- Бруто тегло: 1,746 кг
- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 22,4 x 17,8 x 20,6 см
- Нето тегло: 1,106 кг
- Тегло с опаковката: 0,64 кг
- EAN: 87 12581 47702 8
- Брой потребителски опаковки: 2

Външен кашон

- Бруто тегло: 5,49 кг
- Външен кашон (Л x Ш x В): 56 x 25 x 23 см
- Нето тегло: 3,318 кг
- Тегло с опаковката: 2,172 кг
- EAN: 87 12581 47701 1
- Брой потребителски опаковки: 6

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 22 x 21,5 x 8,6 см
- Бруто тегло: 0,796 кг
- Нето тегло: 0,553 кг
- Тегло с опаковката: 0,243 кг
- EAN: 87 12581 47700 4
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон



Акценти

XSL акустика

Насладете се на качеството на динамичния звук и мощните баси от вашата система ShoqBox с XSL акустика. Впечатляващият звук се получава чрез съчетаване на ярки, отзивисти високи тонове и звук от средночестотния обхват с еластични, мощни баси. Използването на иновационни високотехнологични материали, като титанов конус и неодимов магнит осигурява звуков продукт с почти двойна мощност в сравнение с традиционния активен високоговорител със същите размери. Прецизното съгласуване между мембраната на високоговорителя, компактната акустична архитектура и електрическата схема гарантира превъзходна динамика на звука и оптимизира параметрите на басите от най-малкото озвучително тяло.

DBV - динамично усилване на басите

Активирайте динамичното усилване на басите (DBV) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ разширява звуковата сцена, създавайки впечатление за още високоговорители около вас.

За портативна апаратура

Универсална употреба с всички портативни системи за забавление. Просто свържете, като използвате щепсел с диаметър 3,5 мм.

Свърхкомпактен и лек

Свърхтънък и лек, така че ще забравите, че е с вас.. Сложете го в джоба си или чантата и го вземете навсякъде. Преносим без никакво затруднение.

Калъф за пренос на високоговорителите

Грижете се за вашия високоговорител и не допускайте заплитане на кабела, като го поставите в този удобен мек калъф.

Подреждане на кабелите на говорителите

При този изключителен дизайн съхраняването на кабелите вече не е проблем. Просто ги прибирате и тръгвате.



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 51523
EAN: 87 12581 47700 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com