



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® dan NFC

USB Direct
12W

AZ700T



Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi

Philips Portable CD Sound Machine adalah sound system dahsyat yang bisa Anda bawa ke mana pun Anda pergi. Sound system ini membebaskan musik Anda dengan konektivitas One-Touch NFC nirkabel untuk pemasangan mudah dengan Bluetooth. Atau putar musik Anda pada USB, CD, dan MP3-CD.

Nikmati musik dari berbagai sumber

- Mengalirkan musik secara nirkabel via Bluetooth™ dari ponsel Anda
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3
- Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW
- Lebih banyak musik dengan radio FM Digital dengan 20 prasetel stasiun

Mudah digunakan

- Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth
- Remote control praktis untuk kenyamanan ekstra
- Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi
- 20-trek CD yang dapat diprogram
- Jack headphone stereo untuk kenikmatan musik pribadi yang lebih baik

Suara dahsyat yang dapat Anda dengar dan rasakan

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

PHILIPS

Kelebihan Utama

Mengalirkan musik via Bluetooth™



Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Teknologi NFC



Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications)

satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasangkan Bluetooth, dan mulai streaming musik.

USB Direct untuk musik MP3

USB Direct untuk pemutaran musik MP3

Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer

konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Remote control praktis



Dengan remote control praktis agar lebih nyaman digenggam, yang perlu Anda lakukan hanya duduk dan bersantai.



Spesifikasi

Pemutaran audio

- Pemutaran media: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian album berikutnya/sebelumnya, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM
- Antena: Antena FM

Suara

- Sistem suara: stereo
- Kontrol volume: berputar (digital)
- Daya Output: Maks. 12W

Pengeras suara

- Jumlah speaker terpasang: 2
- Speaker dengan sentuhan gerigi: logam

Konektivitas

- USB: host USB
- Jack headphone 3,5 mm
- Audio in (3,5mm)

Nyaman

- Jenis layar: Layar LCD
- Tipe pemuat: atas

Daya

- Jenis baterai: Ukuran D (LR20)
- Voltase baterai: 1.5 volt
- Jumlah baterai: 6
- Jenis daya: Adaptor AC/DC

Aksesori

- Remote control
- Kabel listrik
- Petunjuk Pengguna
- Jaminan: Pamflet garansi

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 435 x 271 x 170 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 469x 197 x 311 mm
- Berat produk: 2,9 kg
- Berat termasuk Kemasan: 4,11 kg



Tanggal dikeluarkan
2022-05-15

Versi: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 69 51613 99348 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com