

PHILIPS

Zidni punjač

Power Delivery

3 USB ulaza za punjenje

DLP2681



Zidni punjač koji ima 2 Type C priključnice i USB Izlaz od 65 W uz Power Delivery

Punite svoje najnovije uređaje putem USB-C ulaza s Power Delivery podrškom za optimizaciju jačine putovanja i za najkraće vrijeme punjenja. Možete istovremeno puniti i druge uređaje putem USB-A ulaza.

Vrhunski dizajn punjenja

- Smart Protection štiti od pregrijavanja te prevelikog napona i struje
- Punjenje od 50 % za 30 minuta
- Zidni punjač s tehnologijom GaN

Vrhunske značajke

- USB-C ulaz s Power Delivery podrškom

Istaknute značajke

USB-C ulaz s PD

USB-C najnoviji je standard priključaka za punjenje koji sada prihvaćaju mobilni uređaji kao što su mobilni telefoni, fotoaparati i tableti. PD (napajanje) je USB standard za isporuku napajanja koji pruža napajanje i brzo punjenje.

Smart Protection

Smart Protection štiti od pregrijavanja te prevelikog napona i struje

Punjač s tehnologijom GaN

Zidni punjači s tehnologijom GaN (Gallium Nitride) upotrebljavaju manje električnih komponenti i imaju bolje toplinske performanse. Kompaktni punjači mogu pružiti veću snagu i brže punjenje. Povećana snaga može se isporučiti na moderna prijenosna računala s USB-C priključnicom.

Punjenje od 50 % za 30 min

Brzo punjenje – prazan mobilni telefon napunite na 50 % za 30 minuta.

Specifikacije

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 42 cm
Broj pakiranja: 24
Širina: 21 cm
Bruto masa: 3.88 kg
Visina: 23 cm
GTIN: 1 48 95229 11247 3
Neto masa: 1.92 kg
Tara: 1.96 kg

Snaga

Vrsta adaptera: Vrsta za EU
Ulazna snaga: Izmjenična struja od 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Izlaz: 65 W (maks.)

Dimenzije pakiranja

Visina: 19.5 cm
Širina: 9.5 cm
Dubina: 3.5 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 11247 6
Bruto masa: 0.12 kg
Neto masa: 0.08 kg
Tara: 0.04 kg

