

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1846



Bucurați-vă de un sunet excelent oriunde mergeți

Vreți să vă eliberați melodiile digitale preferate și să vă bucurați de ele cu un sunet puternic? Cu funcția USB Direct a produsului Philips CD Soundmachine AZ1846, acum puteți! În plus, este dotat cu înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare - fără PC.

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Boxe Bass Reflex pentru un sunet puternic, profund
- Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic
- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2x2W RMS

Divertisment muzical din mai multe surse

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Reglaj digital pentru posturi prestabilite

Ușor de utilizat

- Înregistrare MP3 cu o singură apăsare, fără PC
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Telecomandă ergonomică
- Jack pentru căști stereo

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Boxe Bass Reflex

Boxele Bass Reflex facilitează obținerea unui bas profund. Diferențiindu-se de boxeile convenționale, acestea dispun de un tub acustic suplimentar care este aliniat acustic la woofer, optimizând redarea frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. În combinație cu difuzorul, tubul acustic amplifică frecvențele joase, furnizând un bas puternic, de calitate.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere

de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

USB Direct-MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda

muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.

Înregistrare MP3 cu o singură apăsare

Înregistrare MP3 cu o singură apăsare, fără PC

Legătură MP3 pentru muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitate superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.



Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare AUX: LEGĂTURĂ MP3
- Câști: 3,5 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Mărci de tunere: FM, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 X 2 W
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 4"
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

- Finisaj: Metalic
- Tipuri de boxe: Boxe

Comoditate

- Număr de cifre pe ecran: 5
- Tip ecran: LCD

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție
- Telecomandă

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 420 x 168 x 240 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 457 x 283 x 210 mm
- Greutate: 2,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,7 kg

Alimentare

- Tip baterie: LR20
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 6

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Dispozitiv USB
- Moduri de înregistrare USB: Înregistrare instantanee, Melodii programate, Un singur disc, O singură melodie
- Surse de înregistrare USB: CD



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218
EAN: 87 12581 38843 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com