



Philips  
Radio CD

### Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM  
Casetă  
12 W

AZB798T

## Sunet portabil puternic

cu o putere totală de ieșire de 12 W RMS

CD Soundmachine portabil de la Philips este un sistem audio puternic și complet, pe care îl poți lua cu tine oriunde. Acesta îți eliberează muzica din diferite surse: Bluetooth, USB, CD, casetă, radio DAB+ și FM.

### Savurează muzică din diverse surse

- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- DAB+, DAB și FM pentru o experiență radio totală
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Casetofon cu oprire automată
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

### Ușor de utilizat

- Telecomandă ergonomică pentru mai mult confort
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară
- Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată

### Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

# PHILIPS

## Repere

### Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

### DAB+, DAB și FM

Tehnologia radio digitală DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) este, în plus față de tehnologia de transmisie FM analogică, o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate a sunetului clară și fără interferențe. Tehnologia permite receptorului radio să se fixeze pe cel mai puternic semnal pe care îl găsește. Pentru posturile digitale DAB+ sau DAB, nu trebuie să memorezi frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, astfel că nu mai este nevoie să cauți frecvențe.

### USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul

dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW



MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3”)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

## Specificații

### Tehnologia wireless Bluetooth®

- Profiluri: A2DP, AVRCP

### Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Cassette deck technology: mecanic
- Număr de casetofoane: 1
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

### Conectivitate

- USB: Port USB
- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Intrare audio (3,5 mm)

### Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală
- DAB/DAB+: Afișare informații, Meniu, Smart Scan

### Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost în 2 etape
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Putere maximă ieșire (RMS): 12 W

### Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Caracteristici superioare boxe: Boxe Bass Reflex pe 2 căi
- Finisaj grilă boxă: metalic

### Confort

- Tip ecran: Ecran LCD cu lumină de fundal
- Tip încărcător: sus

### Alimentare

- Număr de baterii: 6 x LR20 pentru setul principal (neinclus), 1 x AAA pentru RC (inclus)
- Tip alimentare: 220 - 240 V

### Accesorii

- Telecomandă
- Garanție: Certificat de garanție
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare

### Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 435 x 270 x 170 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 468 x 198 x 310 mm
- Greutate produs: 3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4 kg



Data apariției 2022-05-12

Versiune: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219  
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evitați utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.