



Philips
Mikromusiksystem

Dock til iPod/iPhone/iPad



DCM2060

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Besat af lyd

Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips DCM2060/12-mikromusiksystem leveres med en dockingstation til iPod/iPhone/iPad og med direkte USB til bærbare enheder.

Uanset om det monteres på væggen eller på et bord, ser systemet sensationelt ud.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 2,75" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev, WMA-CD
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil og pause
- Andet: ID3 Tag-support

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Opladningsenhed: iPad, iPhone, iPod
- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: front, motordrejet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, AC/DC-adapter, FM-antenne, Lynhåndbog, Skruer til vægbeslag x 2
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 31 taster
- Brugervejledning: 16 sprog

Mål

- Mål på anlæg (B x D): 400 x 98 mm
- Højde (med stand): 235 mm
- Bredde (emballage): 456 mm
- Højde (emballage): 251 mm
- Dybde (emballage): 197 mm
- Bruttovægt: 4,2 kg
- Nettovægt: 3,3 kg

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Udgivelsesdato
2017-08-04

Version: 2.3.6

12 NC: 8670 000 78236
EAN: 87 12581 60782 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com