

Philips  
Mikro mūzikas sistēma

100 W

Bluetooth®  
ar MULTIPAIR  
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



## Atpūties ar lielisku mūziku

Philips mikro mūzikas sistēma ar vairāku ierīču Bluetooth® straumēšanu, MP3 atskaņošanu, izmantojot USB Direct un audio ieeju citām sistēmām. Jaudīgi skaļruņi ar zemfr. skaņas kanāliem uzlabo jūsu mājas izklaides pieredzi.

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošānu
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 100 W RMS kopējā izejas jauda
- Zemās frekvences skaņas atstarošanas skaļruņi nodrošina piesātinātu un iespaidīgu zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

### Vienkārša lietošana

- FM digitālā regulēšana ar iespēju iepriekš iestatīt līdz pat 20 stacijām

**PHILIPS**

## Izceltie produkti

### Vairāku ierīču savienošana



Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti izplatīta skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā daļa ar Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj pievienot tikai vienu ierīci vienlaikus. Vairāku ierīču savienošana sniedz iespēju pievienot līdz pat trīs ierīces un pārslēgties starp tām vienā mirklī.

### Skaļruņi ar fāzu invertoru

Nodalījums aiz skandas skaļruņa, kas novada gaisu uz akustiski noregulētām atverēm, kas iebūvētas skaļruņi, nodrošina spēcīgākus un reālistiskākus zemās frekvences toņus.

### USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu Balansētas, Skaidras, Jaudīgas, Siltas un Gaišas

kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

### Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.



Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

### Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

## Specifikācijas

### Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 100 W

### Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 4,5 collu zemfrekvenču skaļruņis
- Pamatskaļruņis: Divvirzienu
- Skaļruņu tipi: Mylar augstfrekv. skaļruņis

### Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/programma, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- USB Direct režīmi: Ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Apturēt
- Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums

### Savienojamība

- Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L)
- USB: USB resurss
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja
- Audio ieeja (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth profili: A2DP

### Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Rādījumi: DIM režīms

### Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas
- Tālvadības pults

### Izmēri

- Ierīces dziļums: 243 mm
- Ierīces augstums: 120 mm
- Ierīces platums: 200 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 159 x 207 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 243 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 264 mm
- Iesaiņojuma augstums: 460 mm
- Iesaiņojuma platums: 395 mm
- Neto svars: 5,8 kg

### Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz



Izlaides datums  
2016-01-19

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647  
EAN: 04 89518 56091 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com