



Philips
เครื่องเล่น DVD แบบพกพา

จอ LCD ขนาด 17.8 ซม. (7")

การเล่น 3 ชม. ที่วีโชนาฬิกา

PD7007



รับชมรายการทีวีและดีวีดีที่ชื่นชอบได้ทุกแห่ง ตั้งค่าได้ง่าย

เพลิดเพลินกับรายการทีวีที่รับชมฟรีด้วยเครื่องรับสัญญาณทีวีในตัวของเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา รุ่น PD7007 ที่มีจอ LCD TFT ขนาด 7 นิ้ว เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับภาพยนตร์ เพลงและภาพได้ในขณะเดินทาง



เล่นเพลง ภาพยนตร์และรูปภาพได้ในขณะเดินทาง

- ใช้งานได้ดีกับแผ่น DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX มาตรฐาน
- เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-RW ได้
- ดูภาพ JPEG จากแผ่นดิสก์รูปภาพ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทางทีวีแบบพกพาในแบบเรียลไทม์

- จอ LCD สี TFT 17.8 ซม./7" รูปแบบจอภาพ 16:9
- ชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศให้ชมฟรีในแบบเรียลไทม์
- ใช้งานได้กับระบบ PAL/NTSC ได้
- ติดตั้งง่าย ค้นหาของสัญญาณอัตโนมัติ

ปุ่มแบบพิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- เพลิดเพลินได้นานถึง 3 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง*
- อะแดปเตอร์ AC, อะแดปเตอร์ใช้ในรถ และสายเคเบิล AV

PHILIPS

sense and simplicity

เครื่องเล่น DVD แบบพกพา,
จอ LCD ขนาด 17.8 ซม. (7") การเล่น 3 ชม. ที่วีเอชแอล

ไฮไลต์

LCD TFT สี (16:9) 18 ซม./7"



จอ LCD สีที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพ
ให้คุณดูภาพฉาย ชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
ฟังเพลงที่น่าประทับใจได้อย่าง 'สมจริง'
และสีสันสดใสจากภาพพิมพ์คุณภาพสูง
อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9
ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูง
การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9
ทำให้แสดงภาพโดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบน
และกลางของภาพ
และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอื่นเนื่อง
มาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อใหเขากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



เครื่องเล่น DVD แบบพกพาของ Philips
สามารถใช้งานร่วมกับแผ่น DVD และ CD
ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DVD+/-R,
DVD+/-RW, (S)VCD และ CD
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องเล่น
DVD ได้ DVD+/-R
เป็นการเรียกแบบสั้นของไทรฟ์ DVD
ที่ยอมรับรูปแบบ DVD
ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนี้
DVD+/-RW
ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้
โดยทั่วไปทั้งสองแบบ

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-RW ได้



MP3
คือการใช้เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามารถ

PD7007/98

รองรับไฟล์เพลงดิจิทัลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง
ถึง 10 เท่า โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD
เพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10
ชั่วโมง

ดู JPEG จากแผ่นดิสก์รูปภาพ



เล่นภาพ JPEG ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ของคุณ
ให้คุณรำลึกความทรงจำที่น่าประทับใจกับครอบครัว
และเพื่อนฝูงได้ทุกเมื่อ

รับรองด้วย DivX

ด้วยการรองรับ DivX®
คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพยนตร์
ที่เข้ารหัส DivX จากอินเทอร์เน็ต
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ รูปแบบมีเดีย
DivX คือเทคโนโลยี MPEG-4
การบีบอัดวิดีโอแบบที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
เช่น ภาพยนตร์ มีวลีวิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ
เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้
และอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
และการดหน่วยความจำสำหรับเล่นบนอุปกรณ์
ที่ได้รับการรับรอง DivX Certified® จาก Philips

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภทจอภาพ: LCD TFT
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 7 นิ้ว
- ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง) x 3 (RGB)

เสียง

- พลังขับเสียง: 250 mW RMS (ลำโพงในตัว)
- กำลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟัง)
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80 dB (หูฟัง), >62 dB (ลำโพงในตัว)

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, DVD+R, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/-CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม, ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, ซุ่ม, เล่นต่อหลังจากหยุด
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- รูปแบบการบีบอัด: Divx

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- รองรับระบบไฟล์: ISO-9660, Joliet
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1
- สัญญาณ DC เข้า: 9V, 0.8A
- แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. x 1
- การเชื่อมต่อ TV: แจ็คเสาอากาศ

สะดวกสบาย

- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: ใช่
- กันกระแทก: ใช่

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: UHF, VHF
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL (ทุกเวอร์ชัน), SECAM

อุปกรณ์เสริม

- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: DC-in 9V 0.8A; 100-240v, 50/60Hz
- สาย: 1 x สายยูเอสบีเอ AV
- ชุดอุปกรณ์ชาร์จในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 12vDC
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายอากาศ
- จีโมทคอนโทรล: AY5529
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
- อายุใช้งานแบตเตอรี่: สูงถึง 3hrs*

ขนาด

- ขนาดกล่องหลัก: 262 x 272 x 284 มม.
- ปริมาตรบรรจุหลัก: 3
- น้ำหนักบรรจุหลัก: 5.1 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 274 x 254 x 84 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 210 x 39 x 178 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1 กก.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 2.1.2

12 NC: 8670 000 61971
EAN: 87 12581 53674 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโคทซ์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX Networks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
* เวลาในการเล่นเพลงเมื่อใช้แบตเตอรี่จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน
เพื่อให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานยิ่งขึ้น ผู้ใช้ควรปรับไฟพื้นหลังของ LCD ให้อยู่ในระดับต่ำสุด ฟังเพลงโดยเชื่อมต่อกับหูฟัง (ไม่ใช่ลำโพงในตัว) ฟังเพลงที่ระดับเสียงปานกลาง และใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง