

Philips
Miniwieża Hi-Fi

MP3/WMA

FWM75



Technologia wOOx

Usłysz bas, poczuj różnicę!

Model FWM75 jest przeznaczony dla osób ceniących technologię zwiększającą wrażenia. Technologia wOOx umożliwia zanurzenie się w świecie ulubionej muzyki MP3 i WMA, wzbogaconej dynamicznym dźwiękiem.

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Moc muzyczna 2x150 W RMS/2x300 W/4000 W PMPO
- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” to dźwięk wysokiej jakości
- Przednie głośniki w technologii wOOx

Więcej muzyki, więcej radości

- Zmieniacz na 3 płyty CD do odtwarzania muzyki WMA/MP3
- 60 godzin muzyki WMA-CD lub 30 godzin muzyki MP3-CD
- 2-kieszeniowy magnetofon ze sterowaniem cyfrowym i autopowtarzaniem

Doskonały do gier

- Port gier do podłączenia konsoli gier
- Tryby dźwięku w grze dla różnych typów gier
- Miksowanie dźwięku MIX-IT łączy dźwięki gry z ulubioną muzyką

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 2 x 300 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Technologia wOOx, Incredible Surround, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI), funkcja Virtual Ambience Control, Dźwięk w grze, Miksowanie dźwięku MIX-IT

Głośniki

- **Główny głośnik:** 3-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Niskotonowy 6,5 cala, Promiennik basów wOOx, Wysokotonowy 2 cala, Piezo, Odłączane osłony głośników
- **Ilość głośników:** 2

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Sposób ładowania:** Trzypłytowy karuzelowy zmieniacz CD
- **Ilość płyt:** 3
- **Tryby odtwarzania płyt:** Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., Programowanie 99 utworów
- **technologia magnetofonów kasetowych:** Sterowanie cyfrowe
- **Liczba magnetofonów:** 2
- **Tryby odtwarzania kasyety:** Full Auto Stop

Nagrywanie audio

- **Nośnik nagrywania:** Taśma
- **Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:** zsynchronizowane nagrywanie z CD, automatyczny poziom nagrywania

Tuner/odbiór/transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- **Pasma tunera:** UKF Stereo, ŚR.
- **Funkcje i cechy dotyczące tunera:** Automatyczny zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

- **Pamięć stacji:** 40
- **RDS:** Nazwa stacji, Zegar z funkcją RDS, Radio Text, Rodzaj programu, Wiadomości

Możliwości połączeń

- **Wejście AUX:** Wejście liniowe, port gier
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Inne połączenia:** Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Wygoda

- **Budzenie:** Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym
- **Typ wyświetlacza:** FTD
- **zasilanie Eco Power Standby:** I W
- **Wskaźniki:** Tryb PRZYCIEMNIONY, ścieżka, czas, data, Funkcje CD, numer albumu, nazwa albumu

Akcesoria

- **Pilot zdalnego sterowania:** 32-przyciskowy z 2 bateriami AA
- **Akcesoria w zestawie:** Przewód zasilający sieciowy, Antena zakresu UKF/ŚR.

Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 265 x 322 x 390 mm
- **Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):** 240 x 358 x 230 mm
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 624 x 412 x 510 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20 5 kg

Zasilanie

- **Pobór mocy w trybie gotowości:** < 1 W
- **Zasilanie:** 200–240 V, 50 Hz

Zalety produktu

Moc muzyczna 2x150 W RMS/2x300 W

Wzmacniacz klasy D

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Przednie głośniki w technologii wOOx

Zmieniacz na 3 płyty CD WMA/MP3

60 godzin muzyki WMA-MP3-CD

2-kiesz. magnetofon ze st. cyfrowym

Port gier (Gameport)

Tryby dźwięku w grze

Miksowanie dźwięku MIX-IT

