



Philips  
Slušalice s blokadom buke

Pogonske jed. od 32 mm /  
zatvoreni tip

Slušalice koje se stavljaju na uši  
Kompaktno preklapanje

**SHL3850NC**

## Više zvuka, manje buke

### Snažan bas

Prepustite se glazbi uz inovativnu tehnologiju ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke. Jastučići koji ublažavaju pritisak pružaju dugotrajnu udobnost nošenja, a kompaktan i sklopiv dizajn idealan je za prenosivost i jednostavno spremanje.

#### **Umjetnost blokiranja buke**

- ActiveShield™ blokiranje buke smanjuje buku za do 97 %

#### **Moćan zvuk**

- Neodimijske pogonske jedinice od 32 mm za bogat bas
- Dizajn zatvorenog tipa blokira buku osiguravajući zvučnu izolaciju

#### **Veća praktičnost**

- Tanak i kompaktan sklopivi dizajn za laku prenosivost

# PHILIPS

Slušalice s blokadom buke  
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip Slušalice koje se stavljaju na uši, Kompaktno preklapanje

SHL3850NC/00

## Istaknute značajke

### Pogonske jedinice visoke rezolucije od 32 mm



Precizno prilagođene neodimijske pogonske jedinice od 32 mm u kombinaciji sa zatvorenim akustičkim sustavom i izolacijom koju pruža nošenje na ušima pružaju bogat bas.

### Dizajn zatvorenog tipa



Precizno prilagođene neodimijske pogonske jedinice od 32 mm u kombinaciji sa zatvorenim akustičkim sustavom i izolacijom koju pruža nošenje na ušima pružaju odličan i impresivan precizni zvuk.

### Kompaktno preklapanje



Tanak i kompaktno sklopivi dizajn olakšava prenosivost dok ste u pokretu.

### ActiveShield™



Tehnologija ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke obuhvaća dva mikrofona s funkcijom vraćanja koji se koriste za poništavanje niskih frekvencija. Prepoznaje buku iz okruženja i invertira zvučni val, učinkovito ga poništavajući i konvertirajući pozadinsku buku u tišinu.

## Specifikacije

### Zvuk

- Akustični sustav: Zatvorene
- Frekvencijski odziv: 10 – 22.000 Hz
- Promjer zvučnika: 32 mm
- Impedancija: 16 ohma
- Vrsta magneta: Neodimij
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
- Osjetljivost: 105 dB

### Mogućnost povezivanja

- Duljina kabela: 1,2 m
- Kabelski priključak: jednostrano
- Priključak: 3.5 mm

### Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 20.3 cm
- Broj pakiranja: 3
- Duljina: 8.0 inča
- Širina: 16.2 cm
- Bruto masa: 0.98 kg
- Visina: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Širina: 6.4 inča
- Visina: 8.5 inča
- Neto masa: 0.525 kg
- Bruto masa: 2.161 lb
- Neto masa: 1.157 lb
- Tara: 0.455 kg
- Tara: 1.003 lb

### Snaga

- Vrsta baterije: AAA
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 40\* sat(i)
- Vrijeme mirovanja: 50\* sati

### Dimenzije pakiranja

- Visina: 20 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Oboje
- Širina: 19.5 cm
- Dubina: 5 cm
- Visina: 7.9 inča
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 25970 70556 1
- Širina: 7.7 inča
- Bruto masa: 0.282 kg
- Dubina: 2.0 inča
- Neto masa: 0.175 kg
- Bruto masa: 0.622 lb
- Neto masa: 0.386 lb
- Tara: 0.107 kg
- Tara: 0.236 lb



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 8.0.10

EAN: 69 25970 70556 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)