

飛利浦
超迷你 HiFi 音響

MP3/WMA

MCM275



USB Direct 的數位音樂

時髦積極，獨特的創新風格是您的座右銘。就讓搶眼的 MCM275 和其動態音效表現、MP3-CD/WMA-CD & USB Direct 播放功能與時髦可壁掛式設計伴您左右。

無限擴大您的聽覺享受

- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 方便的音訊輸入插孔播放可攜式音樂

豐富您的音效體驗

- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x5 瓦 RMS/400 瓦 PMPO

按照您的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠定時器
- 數位選台 (可預設 40 組)，便利無比

看您的光碟旋轉

- 傳動 CD 前蓋板及透視窗
- 超時尚而且附彈性可壁掛設計

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂

只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的

音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

超重低音加強系統

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。



規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 x 5 瓦
- 輸出功率: 400 瓦 PMPO
- 加強音效: 數位音質控制 4 種模式, 超重低音加強系統

喇叭

- 主喇叭: 2 聲道, 低音反射式喇叭系統, Piezo 高音喇叭, 4 吋低音喇叭

播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 可設定 40 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: 面板, 自動化
- ID3 標籤支援: 是

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 40
- 調諧器增強功能: 自動儲存

連線

- AUX 輸入: 音效輸入接頭
- 耳機: 3.5 公釐
- 其他連接: FM 天線, MW 天線
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: 液晶
- 背光顏色: 藍色

週邊配件

- 附配件: FM/MW 天線, 壁掛螺絲 x2
- 遙控器: 具備電池的 24 個按鍵

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 194 x 269 x 90 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 160 x 269 x 90 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 310 x 314 x 238 mm
- 產品含包裝重量: 5.5 kg



發行日期 2011-07-21

版本: 2.1.7

12 NC: 9073 100 13024
EAN: 87 10895 92527 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 不支援有數位版權管理的音樂。