

飛利浦  
DVD 播放機

HDMI 1080p

DivX Ultra 卡拉 OK

DVP3980K



## 全新高畫質視訊體驗

同時享受卡拉 OK 評分功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

### 容易安裝及使用

- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品

### 享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 可播放 DivX、MP3、WMA 與 JPEG 數位相片

### 帶來栩栩如生的影片

- HDMI 數位輸出，只用一條纜線即可輕鬆連接
- 高解析度的 JPEG 播放功能，提供真實解析度的影像

**PHILIPS**

sense and simplicity

## 焦點

### 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

### DivX Ultra 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

### 卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

### 全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

### AV 連接簡易的 HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 代表高解析度多媒體介面，為直接的數位連接介面，可以傳送數位 HD 圖像和數位多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒

有雜訊。HDMI 與 DVI (Digital Video Interface，數為視訊介面) 完全向下兼容。

### 高解析度的 JPEG 播放功能

高解析度的 JPEG 播放功能讓您以高達兩百萬畫素的解析度在電視上觀賞照片。現在，您可檢視絕對清晰的數位照片，品質絕不打折，細節絕不遺漏 - 而且在舒適的客廳就可與朋友和家人分享這些照片。

### HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描 , 視訊像素倍增 (720p , 1080i/p)

## 音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 90
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 65 dB
- 串音 (1kHz) : > 70 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 80 dB
- 音效系統 : Dolby 數位

## 影片播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

## 播放音效

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, Dolby 數位 , PCM, WMA

## 靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟 , Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫質增強 : 旋轉 , 縮放 , 幻燈片展示

## 連線

- 前方 / 側邊接頭 : 麥克風
- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右 , 色差視訊輸出循序 , 複合影像 (CVBS) 輸出 , 數位同軸輸出 , HDMI 輸出

## 便利

- 兒童保護 : 兒童限制開關裝置 , 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言 : 英文 , 韓文 , 馬來語 , 泰文 , 繁體中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

## 電源

- 耗電量 : < 10 W
- 待機消耗功率 : < 1.0 瓦
- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz

## 配件

- 附配件 : 2 枚四號 (AAA) 電池 , 影音訊號線 , 遙控器 , 使用者手冊 , 電源線 , 快速入門指南 , 保證手冊

## 尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 415 x 82 x 282 公釐
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 37 x 209 公釐

## 多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜止畫面 , MP3, DivX



發行日期 2011-04-28

版本 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 41715  
EAN: 87 12581 43809 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)