



„Philips“ Streamium  
Wi-Fi komponentinė Hi-Fi  
sistema

**Streamium**



**MCI900**



## Pajuskite gyvo garso koncerto emocijas

### Sužavėti garsų

Per šios „Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi“ komponentinės „Hi-Fi“ sistemos su „SoundSphere“ garsiakalbius sklaidžiamas garsas bus toks natūralus, jog atrodytų, kad atlikėjas koncertuoja jūsų kambaryje.

160 GB standusis diskas, interneto radijas, spalvotas ekranas ir paprastas meniu naršymas.

#### **Autentiškai natūralus garsas**

- „SoundSphere“ natūralesnio, gilesnio ir platesnio garso įspūdžiui
- Aliumininiai garsiakalbiai optimaliam ir aiškiam garsui
- „FullSound“ papildys jūsų muziką sodresniais bosais ir aiškesniu garsu

#### **Aukščiausia kokybė**

- Paausuta garsiakalbio jungtis geram signalo perdavimui
- 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas su D klasės skaitmeniniu stiprintuvu
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą

#### **Visa jūsų muzika vienoje bevielėje sistemoje**

- 160GB standusis diskas saugantis iki 2000 muzikos albumų
- Tūkstančiai nemokamų internetinių radijo stočių
- Beleidžiu ryšiu persiūskite arba perkeltkite muziką ir nuotraukas iš savo PC/ MAC kompiuterio

#### **Praturtinkite savo pojūčius**

- Spalvotas LCD ekranas patogiam reguliavimui
- Leiskite DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ir JPG



**PHILIPS**

# Ypatybės

## „SoundSphere“



Mėgaudamasi šlove ir muzikos energija „SoundSphere“ technologija tiksliai atkurs kiekvieną atlikėjo natą. Perteikdama aiškų ir natūralų garsą, „SoundSphere“ sukuria gilesnio ir platesnio garso įspūdį, todėl garsas tampa tikroviškas, o jūs galite patikėti, kad prieš jus groja tikri artistai. Kiekvienas „SoundSphere“ garsiakalbis turi aukštųjų dažnių garsiakalbį, kuris kabo virš garsiakalbio dėžės. Aukštųjų dažnių garsiakalbis skleidžia aiškesnį garsą visomis kryptimis. Tiksli dvijuočio skiriamosio filtro garso inžinerija ir kruopštus žemųjų dažnių garsiakalbio talpinimas jį apgaubiant užtikrina trukdžių sumažinimą ir natūresnį garsą.

## Aliumininiai garsiakalbiai



Tegul gamta atneša tai, ką turi geriausio. Įrodyta, kad natūralios medžiagos turi puikias akustines savybes. Garsiakalbiai, pagaminti naudojant aliuminį, yra tvirtesni, turi geresnį korpusą, kuris natūraliai trikdo vibracijas, optimizuoja garso bangos sklaidimą ir sukuria raiškesnį garsą. To pasekoje, garsiakalbiai atrodo puikiai ir perteikia originalui artimą įrašo garsą.

## „FullSound“



Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos muzikos garso detales ir stublinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl galite klausytis CD muzikos be jokių iškreipimų. „FullSound“, veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą, sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą, todėl žemieji dažniai yra sodresni, gilesni ir efektyvesni, o balsas skamba stipriau, instrumentai aiškiau ir sodriau. Atraskite iš naujo suglaudintą muziką su tikrovišku garsu, kuris palies jūsų sielą, o kojos ims pačios judėti.

## Nemokamos internetinės radijo stotys



„Streamium“ turi tūkstančius nemokamų internetinių radijo stočių. Dabar jūs girdėsite populiariausią muziką pasaulyje. Prijunkite „Streamium“ prie interneto ir klausykitės savo mėgstamų internetinių programų savo garso sistemoje, net neįjungdami kompiuterio.

## 160GB standusis diskas / 2000 albumų



160 GB standusis diskas yra didelės talpos, todėl galite laikyti PC/MAC skaitmeninės muzikos failus ir iki 2000 muzikinių albumų. Vietą taupantis, išmanus muzikinės kolekcijos tvarkymas, lengva prieiga ir viskas vienoje vietoje.



## EISA apdovanojimai 2010–2011

Geriausia Europos kompaktiškas sistema Ši „Streamium“ „Wi-Fi“ garso sistema, papildyta „SoundSphere“ garsiakalbiais, atkuria failus su DVD ir „DivX“ filmais, FLAC ir WAV muzikinius failus ir siūlo UPnP galimybę siųsti MP3 muziką iš kompiuterio. Be to, ji atkuria failus iš papildomo, per USB jungiamo 160 GB standžiojo disko, o interneto arba „Wi-Fi“ ryšys leidžia prisijungti prie interneto. Kartu pateikiami „SoundSphere“ garsiakalbiai atkuria garsą iš 2 x 50 W D klasės stiprintuvo ir turi aukštyn nukreiptą žemųjų / vidutinių dažnių garsiakalbį bei atskirą aukštųjų dažnių garsiakalbį.

# Specifikacijos

## Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: „Neutral“
- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, D klasės skaitmeninis stiprintuvas
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Išvesties galia: 2x50W RMS

## Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: „SoundSphere“, dvipusis, Nuimamos garsiakalbių grotelės

## Saugojimo laikmena

- Kietojo disko talpa: 160 GB
- Tipas: USB HDD (išorinė)

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, ne DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, „Ogg Vorbis“
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB atmintinė
- Įdėjimo būdas: Dėklas, Motorizuotas
- Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)
- Kompiuterio jungties atkūrimo režimas: MP3 siuntimas per tinklą, Wi-Fi belaidė jungtis
- „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą
- Standžiojo disko leidimo režimas: Albumas, Visi takeliai, Žanras, Grojaraštis, Tas pats atlikėjas, Tas pats žanras
- ID3-tag palaikymas
- Internetinis radijas
- MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR
- WMA sparta bitais: iki 192 kbps, CBR / VBR

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, RDS laikrodžio nustatymas, Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

## Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p)

## Vaizdo atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Sulėtinimas, Išdidinimas
- Atkuriamą mediją: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Prietaiso ekrane: JPEG iš USB, Siųsti iš savo kompiuterio

- Atkuriamą mediją: Vaizdo CD į TV
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG

## Prijungimo galimybės

- Kitos jungtys: Eternetas, Skaitmeninė garso koaksialinė išvestis
- Ausinės: 3,5 mm
- Bevielės jungtys: Wireless LAN(802.11g), Wireless LAN(802.11b), Wireless LAN (802.11n)
- Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas, UPnP serveris
- Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
- Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: FM dipolis
- Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D), Analoginė garso išvestis (K/D)
- USB: USB jungtis
- Vaizdo išvestis - analoginė: Komponentinė Y Pb Pr (RCA jungtis), Kompozitinė CVBS (geltona RCA jungtis)
- Vaizdo išvestis - skaitmeninė: HDMI

## Patogumas

- Ekranas: LCD
- Fono spalva: Balta
- Ekranas meniu kalbos: lietuvių, olandų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų
- „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
- Ausinių lizdas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Interneto laikas
- Žadintuvai: žadintuvas su signalu, CD žadintuvas, radijo žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, HDD žadintuvas
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas
- Rodmenys: DIM režimas

## Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), FM antena, Tarptautinės garantijos lapas
- Akumuliatoriai: 2x AAA
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, portugalų, danų, rusų
- Nuotolinis valdymas: Vienkryptis nuotolinis valdymas
- Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, portugalų, danų, rusų (HDD)

## Matmenys

- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 175 x 354 x 202 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 251 x 202 x 251 mm
- Komplekto svoris: 12,50 kg

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 200-240 V



Išleidimo data 2017-04-10

Versija: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221  
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.