



Philips
Vezeték nélküli HiFi
fejhallgató

SBCHC8420



Újratölthető

Vezeték nélküli

Valóban nem lesz probléma a kábelekkel, szabadon mozoghat bámerre, miközben élvezi a zenét a minőségi FM vezeték nélküli sztereó fejhallgatón.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
- A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- Az ALC készülék megakadályozza a bemeneti jelek torzulását
- A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt

Mindig készen áll

- FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
- Válasszon a 2 csatorna közül az interferencia minimalizálásához
- Az újratölthető akkumulátorokkal csökkentheti a költségeket

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikai rendszer: Zárt
- Frekvenciaválasz: 10 - 20 000 Hz
- Mágnes típusa: Neodímium
- Érzékenység: 100 dB
- Hangszóró átmérő: 32 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Csatornaszétválasztó: > 30 dB
- Vezérhang frekvencia: 19 kHz
- Tényleges tartomány: 100 m
- Vivőfrekvencia-tartomány: 863,0–865,0 MHz
- Moduláció: FM
- Csatornák száma: 2

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
- Kettős PLL
- Működési idő: +/- 15 óra
- Automatikus kikapcsolás

Feszültség

- Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/



AAA

- Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V/ 200 mA

Csomagolásadatok

- 12 nc: 908210005034
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90648 7
- Bruttó tömeg: 0,883 kg
- Magasság: 273 mm
- Hosszúság: 216 mm
- Önsúly: 0,265 kg
- Szélesség: 106 mm

Belső karton

- 12 nc: 908210005034
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91252 5
- Bruttó tömeg: 6,400 kg
- Magasság: 325 mm
- Hosszúság: 452 mm
- Mennyiség: 6
- Önsúly: 1,100 kg
- Szélesség: 338 mm

Termékkijelölések

3 fokozatú szabályozható fülkagyló

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Kis súlyú kivitel

A tartós, könnyű, minőségi anyagokból készült fejhallgató kényelmesebbé teszi a tartós viselést.

automatikus hangszintszabályozás (ALC)

Ez az egyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a megfelelő szintre módosítsa, így módon megakadályozza a torzítást, és egyszerű zenei élményt nyújt.

32 mm-es hangszóró

A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

FM vezeték nélküli átvitel

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

2 továbbítócsatorna

Megóvja a zenehallgatás örömét, mivel 2 továbbítócsatorna közül egyszerűen a jobb vételt biztosítóvá válhat.

Újratölthető rendszer

A fejhallgató-készlet akkumulátortöltőt is tartalmaz.



Kiadás dátuma
2009-01-22

Verzió: 2.0.4

12 NC: 9082 100 05034
EAN: 87 10895 90648 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com