



Philips  
USB-powerbank

**20.000 mAh**  
3 USB-opladningsporte  
QC 3.0 og PD 3.0  
PPS

**DLP7721C**



## Kraftfuld powerbank

med en bærbar ekstra strømforsyning

Stor kapacitet på 20.000mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for strøm. Oplad hurtigt din enhed med USB-C PD 3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC 3.0 maks. 18 W effekt.

### Førsteklasses opladningsdesign

- 50 % opladning på 30 minutter
- Opladning ved hjælp af programmerbar strømforsyning via USB-C (PPS)
- Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
- 3 USB-porte kan oplade tre enheder samtidigt
- USB-A med QC3.0 hurtig opladning
- USB-C PD 20 W opladningsport

### Bærbar strøm

- Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

### Bekræft en handling med det samme

- LED-strømindikator

# PHILIPS

# Specifikationer

## Kompatibilitet

- Virker med følgende: USB-opladede enheder

## Strøm

- Output: USB-C maks. 20 W USB-A maks. 18 W
- Strømindtag: Type-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
- Batterikapacitet: 20.000 mAh 74 Wh

## Emballagens mål

- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Begge
- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 3,7 x 6,7 x 1,4 tommer
- EAN: 48 95229 13553 6

## Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 18
- Ydre indpakning (L x B x H): 34 x 24 x 22,5 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 13,4 x 9,4 x 8,9 tommer
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

## Indvendig emballage

- Antal forbrugeremballager: 6
- Indvendig emballage (L x B x H): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Indvendig emballage (L x B x H): 8,7 x 4,2 x 8,1 tommer
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

## Tilbehør

- Brugervejledning: Brugervejledning
- Kabler: USB C-opladningskabel

## Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 2,7 x 5,4 x 1,1 tommer
- Vægt: 0,355 kg
- Vægt: 0,783 lb

## Design og finish

- Materialer: PC + ABS

# Vigtigste nyheder

## USB-C PD 20 W opladningsport.

Udstyret med USB-C (Power Delivery) PD 20 W hurtigopladningsport.

## USB-A med QC3.0 hurtig opladning

Quick Charge-teknologi (QC) til hurtig opladning giver hurtigere opladning ved at øge spændingen og strømmen. Den bruger Quick Charge-protokollen til at optimere opladningshastighederne for kompatible enheder, hvilket reducerer opladningstiderne

## 50 % opladning på 30 min.

Hurtig opladning - oplad din mobiltelefon fra tom til 50 % på 30 minutter.

## Programmerbar strømforsyning (PPS)

Programmerbar strømforsyning (PPS) er en standardteknologi for hurtig opladning til USB-C-enheder. Denne teknologi tilpasser spænding og strøm i realtid, afhængigt af enhedens opladningsstatus, så den får maksimal effekt. En smart måde at reducere opladningstiden på.

## Smart beskyttelse

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

## LED-strømindikator

Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.



Udgivelsesdato  
2023-09-28

Version: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995  
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)