

Philips
Portatif DVD Çalar

PET720



Seyahat halinde DVD Filmler

Mükemmel görüntüleme için Zero Bright Dot™

Seyahat ederken, 7" renkli LCD ekranı ve Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) teknolojisi ile ideal ekran kalitesi sunan kompakt PET725 ile DVD filmlerinin keyfini çıkarın. Ayrıca, MP3/WMA-CD müziği veya JPEG fotoğrafların keyfini sürün.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın
- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW disklerle filmlerin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalar

Her yerde konforlu izleme

- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin
- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özellikli ekran
- Kaliteli dahili stereo hoparlörler
- Yüksek kaliteli görüntü için 7" TFT renkli LCD ekran

Rahatlığınız için

- Krem-beyaz üst kapaklı çağdaş tasarım
- Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda
- Çiftli kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın
- Şarj edilebilir pille 4 saate kadar oynatma*

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- Görüntü ekranı tipi: LCD TFT
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Diyagonal ekran boyutu (inç): 7 inç
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Parlaklık: 200 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 250:1
- Efektif izleme alanı: 154,1x86,6 mm
- Piksel aralığı: 0.107(g)x0.370(y)mm
- Tepki süresi (tipik): 30 ms

Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
- Sinyal gürültü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, picture CD
- Disk Çalma Modları: OSD, A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rastgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Zoom
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

müzik çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet

- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- DC girişi: 9 V
- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

kolaylıklar

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergisi

Aksesuarlar

- Pil paketi: DV 7.4V, Li-ion şarj edilebilir piller
- AC/DC Adaptörü: AY4112/00 (110-240v, 50/60 Hz)
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda: RC810 (kredi kartı stili, 38 tuş)
- Kablolar: 1 x AV Kabloları
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde basılmış

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 260 x 235 x 410 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 130 x 242 x 215 mm
- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (G x Y x D): 193 x 33 x 170 mm
- Ürün ağırlığı: 0,85 kg
- Ana karton ağırlığı: 6,8 kg

Ürün özellikleri**Zero Bright Dot™ özellikli ekran**

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in taşınabilir DVD Oynatıcılarında uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan taşınabilir DVD Oynatıcıları tercih edin.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 101 02357
EAN: 87 10895 93540 1© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Windows Media ve Windows logosu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.