



Philips
MP3-CD player portabil

EXP5463



Design elegant și solid

cu suport pentru alimentare și telecomandă portabilă

Eleganța și rezistența sunt punctele tari ale MP3-CD playerului eXp5463 cu capac din cauciuc și metal. Savurați 80 de ore de muzică neîntreruptă în format MP3 și WMA. Bucurați-vă de un confort total cu telecomanda cu afișaj LCD și suportul pentru încărcare inclus.

Experiența ta completa MP3-CD

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Beneficiați de redare MP3 și WMA

Design urban

- Stație de încărcare compactă și confortabilă
- Carcasă subțire cu ușa unică din metal și cauciuc
- Telecomandă pe fir cu iluminare din spate și etichete ID3

Distracție cu muzica non-stop

- Magic ESP™ pentru mobilitate și muzică fără întreruperi
- Savurați până la 80 de ore de muzică non-stop

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Convertor D/A:** 1 bit
- **Răspuns în frecvență:** 20 - 20 000 Hz
- **Coefficient semnal/zgomot:** > 85dB
- **Caracteristici superioare sunet:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Controlul volumului:** digital
- **Feedback acustic**
- **Putere de ieșire (RMS):** 2 x 5 mW

Redare audio

- **Medii de redare:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Moduri redare disc:** 50 melodii programabile, Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare piesă/album/integrală, Reluare redare de la oprire, Amestecare albume/globală
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 secunde
- **ESP (CD):** 45 secunde
- **Sisteme de fișiere acceptate:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Acceptă etichete ID3**
- **Rate de biți MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rată de biți WMA:** 32 - 192 kbps

Conectivitate

- **Intrare CC:** 4,0 mm, 4,5V, centre +
- **Căști:** 3,5 mm
- **Ieșire linie:** 3,5 mm

Comoditate

- **Telecomandă:** Telecomandă LCD portabilă
- **Tip ecran:** LCD
- **Iluminare din spate**
- **Culoare iluminare din spate:** Chihlimbar

- Stație de conectare/suport
- Indicator de încărcare
- **Indicații:** Nume album, Nr. album, Nume artist, stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Nume fișier, Titluri melodii, Oră, piesă

Accesorii

- **Telecomandă:** AY3802 (telecomandă cu afișaj LCD)
- **Adaptor CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Suport:** Suport pentru încărcare AY4106
- **Căști:** SBC HE570/77S
- **Baterii:** AY3363 (Baterie Ni-MH reîncărcabilă)
- **Accesorii incluse:** Manual de utilizare, Capac baterii AA

Dimensiuni

- **Carcasă:** Corp rezistent la căldură
- **Dimensiuni Master carton:** 254 x 175 x 250 mm
- **Greutate box:** 3 kg
- **Cantitate box:** 3
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 238 x 80 x 149 mm
- **Tip ambalaj:** D-box
- **Dimensiuni produs (LxAxÎ):** 137 X 137 X 18 mm
- **Greutate produs:** 0,18 kg

Alimentare

- **Durată de utilizare baterie (WMA):** 80 h (2 baterii AA + 2 reîncărcabile)
- **Durată de utilizare baterie (MP3-CD):** 80 h (2 baterii AA + 2 reîncărcabile)
- **Durată de utilizare baterie (CD):** 50 h (2 baterii AA + 2 reîncărcabile)
- **Tip baterie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Reîncărcabil**

Caracteristici principale produs

Stație de încărcare

Puteți reîncărca CD playerul, simplu și ușor, conectându-l la această stație de încărcare, compactă și portabilă. Se potrivește pe orice birou și poate fi fixată oriunde. La conectarea adaptorului CA/CC în stația de încărcare, LED-ul indicator devine roșu pentru a arăta că CD playerul se încarcă. După încărcarea completă a acumulatorilor, LED-ul indicator devine verde. În acest moment, playerul este încărcat complet, deci puteți continua să ascultați melodiile preferate.

Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ asigură redarea fără întreruperi, chiar dacă MP3-CD playerul este lovit sau zdruncinat. Dispozitivele cu această caracteristică au un buffer care poate stoca diferite formate muzicale, cum sunt MP3, WMA sau CDDA. În timpul redării, muzica este încărcată constant în buffer. Dacă dispozitivul este zdruncinat, muzica este redată din buffer, în timp ce laserul se re poziționează în locul în care a survenit întreruperea și continuă redarea, pentru a încărca din nou bufferul. Magic Electronic Skip Protection™ permite protecția îndelungată împotriva întreruperilor, în funcție de rata de biți a fișierului audio digital.



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
* Pe bază de codare WMA la 64 kbps.