

Philips 2000 series  
Speaker Multimedia 2.1

**Bluetooth**

Audio-In  
USB

**MMS2025**



## Musik, Film, dan Hiburan

Speaker ini cocok untuk mendengarkan musik atau menonton film di rumah. Subwoofernya memberikan bass yang kaya dan kuat. Kontrol di bagian depannya dilengkapi USB plug and play, audio-in dan Radio RM memberikan cara alternatif untuk menikmati konten Anda.

### **Nikmati multimedia yang sesungguhnya**

- Kompatibel dengan musik, game, film, dan sumber audio dari internet

### **Suara yang kaya dan kompleks**

- Subwoofer untuk bass yang dalam dan speaker satelit untuk suara tinggi yang jernih
- Nikmati kinerja terbaik di kelasnya dan kualitas suara yang optimal
- Suara yang kaya dan dinamis dari driver yang bertenaga

### **Dengarkan dengan penuh kenikmatan**

- Kontrol daya dan volume di depan speaker yang praktis

### **So easy**

- Bisa digunakan dengan perangkat yang didukung Bluetooth
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun
- Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Musik, game, film, internet

Dapat memutar semua tipe musik, film, game, dan sumber audio dari internet. Apa pun yang ingin Anda dengar, kami menjadikan pengalaman multimedia Anda lebih hebat daripada sebelumnya.

### Subwoofer + speaker satelit

Sistem audio dipisahkan menjadi subwoofer yang dioptimalkan untuk mereproduksi frekuensi bass dan speaker satelit yang dioptimalkan untuk frekuensi menengah dan tinggi. Hasilnya adalah sistem yang secara kuat mereproduksi rentang penuh frekuensi audio dari bass yang dalam hingga nada tinggi sebening kristal dengan distorsi minimal.

### Kualitas suara yang luar biasa

Desain setelan akustik dan driver kualitas tinggi menjamin kinerja audio terbaik di kelasnya.

### Kontrol depan speaker

Kontrol daya dan volume di depan speaker yang praktis

### Suara yang kaya dan dinamis

Driver bertenaga menghasilkan musik yang mantap, dengan bass yang dalam dan dinamis agar Anda tetap bersemangat. Driver kualitas premium ini menjamin pengalaman mendengarkan yang seperti aslinya.

### Dilengkapi Bluetooth



Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kokoh dan hemat energi. Teknologi yang memungkinkan koneksi nirkabel

mudah ke perangkat Bluetooth lain, sehingga Anda dapat memutar musik favorit dari ponsel pintar, tablet, laptop, termasuk iPod atau iPhone pada speaker yang dilengkapi Bluetooth.

### USB Direct untuk musik MP3 yang mudah



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

### Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

### Tuner FM

Tuner FM bawaan memungkinkan Anda menikmati lagu favorit atau berita dari stasiun radio Anda setiap hari. Cukup cari stasiun yang diinginkan.

## Spesifikasi

### Pengeras suara

- Driver speaker satelit: 3"
- Driver subwoofer: 4"
- Impedansi subwoofer: 4 ohm
- Impedansi speaker: 4 ohm

### Konektivitas

- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Versi Bluetooth: 5,0

### Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control dengan QWERTY, Petunjuk Pengguna, Kartu Garansi, kabel line in stereo 3,5mm

### Dimensi

- Satelit: P9 x L7,5 x T22 cm
- Subwoofer: P22 x L14 x T26,8 cm
- Dimensi kemasan (PxLxT): 28,8 x 31,5 x 26,6 cm
- Berat produk: 3,5 kg
- Berat termasuk Kemasan: 3,8 kg

### Daya

- Catu daya: 230 VAC, 50 Hz
- Konsumsi daya: <8 W
- Penggunaan daya siaga: <1 W

### Sistem audio

- Jangkauan frekuensi: 40 Hz hingga 20 KHz
- Daya output total: 50 W
- Rasio Sinyal/Noise: >55 dB
- Daya output speaker: 25 W
- Daya output subwoofer: 10 W

### Sistem audio saluran Ki/Ka

- Pemisahan kanal: >40 dB

### Tuner/Penerima/Transmisi

- Jangkauan frekuensi FM: 87,5 hingga 108 MHz



Tanggal dikeluarkan  
2022-05-10

Versi: 1.0.1

12 NC: 8670 001 78397  
EAN: 48 95229 12418 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)