

Jogproof kezelőfelület



Az ellenállhatatlanul klasszikus AX2401 CD-lejátszó segítségével igazán élvezheti az egyenletes, rázkódásmentes zenét. Tetszetős kerek forma és nagy, kényelmesen leolvasható kijelző jellemzi. A zene útközbeni életre keltésére tervezték.

Fejlett basszus teljesítmény

- Dinamikus mélyhangkiemelés – mélyebb, drámaibb mély hangok

Jogproof kezelőfelület

- 45 másodperces Magic ESP™

Hallgasson bármilyen lemezt

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása



PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- **D/A átalakító:** 1 bit
- **Frekvenciaátvitel:** 20 - 20 000 Hz
- **Jel-zaj arány:** > 85 dB
- **Hang javítása:** Dinamikus mélyhangkiemelés
- **Kimenő teljesítmény:** 2 x 5 mW RMS
- **Hangerőszabályzó:** digitális
- Akusztikus visszajelzés

Hanglejátszás

- **Lemezlejátszó média:** CD, CD-R, CD-RW
- **Lemezlejátszási módok:** 30 darab programozható zeneszám, Gyors előre/ visszaugrás, Tartás, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a leállítástól, Véletlenszerű lejátszás, Szkenelés, letapogatás
- **Elektronikus ugrásvédelem (CD):** 45

Csatlakoztathatóság

- **Egyenáram bemenet:** 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- **Fülhallgató:** 3,5 mm
- **Kimenő vonal (line out):** 3,5 mm

Kényelem

- **Kijelző típus:** Folyadékkristályos kijelző (LCD)
- **Javaslatok:** akku állapota, CD funkciók, DBB, ESP, idő, sáv

Tartozékok

- **Fejhallgató:** AY3806 fülhallgató
- **Mellékelt tartozékok:** Felhasználói kézikönyv
- **AC/DC adapter:** AY3162 (400 mA)

Méretetek

- **Burkolat:** Hóálló törzs, Lentikuláris lap
- **Fődoboz mérete:** 310 x 162 x 252 mm
- **Fő kartondoboz súlya:** 4,18 kg
- **Fő kartondoboz mennyisége:** 6
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 243 x 49 x 148 mm
- **Csomagolás típusa:** D-doboz
- **Termék méretei (sz x mé x ma):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Termék súlya:** 0,2 kg

Áram

- **Akkus játékidő CD:** 20
- **Akkumulátor típusa:** AA, LR6, UM3

Termékkijelölések

45 másodperces Magic ESP™

Az *Electronic Skip Protection* (rázkódás elleni elektronikus védelem) egy kényelmes funkció, amely segítségével akkor sem szakadozik a hang, ha CD lejátszóját kocogás, utazás közben ütés, rázkódás éri. Az *Electronic Skip Protection* egy intelligens elektronikus puffert tartalmaz, amely automatikusan állítja a saját tartalmát és a letapogatás sebességét, így garantálva a zavartalan zenehallgatást.

CD-t CD-R és CD-RW lejátszása

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



Kiadás dátuma 2005-12-02

Verzió: 3.0

12 NC: 9073 101 01726
EAN: 87 10895 86818 1

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com