

Philips  
CD-Soundmachine med  
dynamisk basforstærkning

MP3

AZ1816



## Afspil digital musik via direkte USB

Det slanke og bærbare design af AZ1816 giver dig mulighed for at nyde din MP3/WMA-yndlingsmusiksamling, der er gemt på en bærbar musikafspiller, uden at bruge hovedtelefon.

### Den ultimative lydoplevelse

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- 10 timers MP3-CD- eller 20 timers WMA-CD-musik
- FM/MB stereotuner

### Fyldig og klar lydoplevelse

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

### Brugervenlig

- CD shuffle/program/repeat
- LCD multi-display

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Audio Playback

- Ilægningstype: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- programmérbare numre: 20

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Antenne: FM-antenne

### Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,0 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Højtalerdiameter: 3"
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

### Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært

### Komfort

- Skærmcifre: 3
- Skærmtype: LCD

### Strøm

- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

### Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 377 x 200 x 262 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 330 x 159 x 230 mm
- Vægt: 1,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,5 kg



## Vigtigste nyheder

### Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

### MP3-CD-eller WMA-CD-afspilning

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, der kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre - uden at forringe deres lyd kvalitet radikalt. En enkelt CD kan rumme op til 10 timers musik. MP3 er blevet standard lydkomprimeringsformat til audiokomprimering i forbindelse med hurtig og nem overførsel lydfiloverførsel. Windows Media Audio (WMA) er et kraftigt komprimeret digitalt audioformat fra Microsoft, som giver fremragende lyd med musikfiler, der fylder det halve og kan downloades på den halve tid. En enkelt CD kan rumme op til 20 timers WMA-musik i god kvalitet optaget ved en bit-hastighed på 64 kbps.

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato  
2009-04-11

Version: 3.0.11

12 NC: 9073 101 02717  
EAN: 87 10895 97270 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)