

Philips  
Original-Radio

Bluetooth®  
20 W Ausgangsleistung

TAVS700



## Kultige Vibes

Authentischer Stil der 1950er Jahre trifft auf moderne Leistung mit diesem netzbetriebenen Bluetooth-Radio. Das Holzgehäuse, die kupfernen Regler und das dimmbare Display machen dieses Gerät zum perfekten Herzstück in jedem Raum. Ein digitaler Radio-Tuner bietet klaren Empfang.

### Eingestimmt auf Heute

- 20 W Ausgangsleistung
- Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen
- Zwei Drehknöpfe mit Zweifachfunktion
- Digitales DAB+ und UKW-Radio mit Voreinstellungen

### Spielen Sie es nochmal

- Abmessungen: 335 x 146 x 183 mm
- Kabellose Reichweite bis zu 10 m
- Gewicht: 2,55 kg
- Wechselspannungseingang. Netzbetrieb.

### Kultige Designs. Moderne Leistung.

- Bassreflexanschluss. Volle, tiefe Bässe
- Klarer, detailreicher Sound. Zwei 3-Zoll-Full-Range-Lautsprecher
- Große und klare digitale Uhrzeitanzeige. Dimmbar
- Holzgehäuse im Vintage-Stil. Elemente aus den 1950er Jahren

**PHILIPS**

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 20 W
- Lautstärkeregelung: Drehregler
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Aufladen über USB: Ja, 5 V, 2 A

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Tuner-Display: PLL
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Frequenzbänder: DAB (Band III)
- Anzahl voreingestellter Sender: 20 (DAB), 20 (UKW)
- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- DAB-Frequenzbereich: 174,9 bis 239,2 MHz

## Komfort

- Uhr: Sleep Timer
- Uhr/Version: Digital

## Kompatibilität

- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör:  
Schnellinstallationsanleitung, Netzkabel (VDE und GB)

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,75 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H):  
40,8 x 18,6 x 23,4 cm
- Produktgewicht: 2,55 kg

## Uhr

- Zeitformat: 12 h, 24 h

# Besonderheiten

## Original-Radio

Dieses Bluetooth-Radio ist eine Hommage an das kultige Philips Philetta 254 Tischradio. Das Holzgehäuse im Vintage-Stil hat einen unwiderstehlichen Charme. Die Elemente aus den 1950er-Jahren mit zwei Drehknöpfen und dem Lautsprechergitter versetzen Sie zurück in eine Epoche, in der Jazz und Rock'n'Roll das Radioprogramm bestimmten.

## Deutlich erkennbare Ziffern. Bei Nacht und Tag.

Die große und klare digitale Uhrzeitanzeige ist dimmbar, sodass Sie die Helligkeit ganz einfach an Ihre Bedürfnisse im Raum anpassen können. Sobald die Sonne untergeht, können Sie über die Menütaaste die Helligkeitseinstellungen aufrufen und entsprechend ändern.

## Heute auf dem Laufenden

Dieses Retro-Radio verfügt über einen digitalen UKW-Tuner für Radio sowie eine Bluetooth-Verbindung zum Streamen von Ihrem Mobilgerät. Der digitale Radio-Tuner sorgt für kristallklaren Empfang. Sie können bis zu 20 UKW- und 20 DAB-Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten.

## Klarer Sound und kraftvolle Bässe

Zwei 3-Zoll-Full-Range-Lautsprecher sorgen für klaren Sound. Ein Bassreflexanschluss gibt die tiefen Töne wider und sorgt so für abgerundete, kraftvolle Bässe. Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen.

## Einfaches Koppeln. Einfaches Hören.

Durch kurzes Drücken des Ein-/Aus-Schalters kann dieses Radio gekoppelt werden. Die Reichweite beträgt 10 m: ideal, wenn sich das Gerät in einem anderen Raum befindet. Zwei Knöpfe im Retro-Design mit Zweifachfunktion bieten Kontrolle über Lautstärke, Quelle, DAB+/UKW-Sender und mehr.

## 20 W Ausgangsleistung

20 W Ausgangsleistung

## Bassreflexanschluss

Bassreflexanschluss. Volle, tiefe Bässe

## Mit Stoff bespanntes, kupferfarbenedes Gitter

Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen

## Kabellose Reichweite bis zu 10 m

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

## Abmessungen: 335 x 146 x 183 mm

Abmessungen: 335 x 146 x 183 mm

## Gewicht: 2,55 kg

Gewicht: 2,55 kg

## Wechselspannungseingang. Netzbetrieb.

Wechselspannungseingang. Netzbetrieb.



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 11.0.2

EAN: 48 95229 10129 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)