

Philips  
Cuffia HiFi wireless



SHC5100



## Libertà wireless

Totalmente ricaricabili

Mai più problemi di cavi e libertà totale di muoversi in casa per ascoltare la musica. Ricaricabili e leggere, non ti daranno fastidio durante l'ascolto prolungato.

### L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità
- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento

### Comfort anche per uso prolungato

- Fascetta con regolazione automatica
- Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

### Funzioni utili

- Ricaricabile
- È possibile scegliere tra 2 canali per ridurre al minimo le interferenze

# PHILIPS

# Specifiche

## Suono

- Sistema acustico: Chiuso
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Tipo di magnete: Neodimio
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 32 mm

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Separazione dei canali: > 30 dB
- Frequenza tono pilota: 19 kHz
- Gamma effettiva: 100 m
- Intervallo frequenza portante: 863 - 865 MHz
- Modulazione: FM
- Numero di canali: 2

## Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria
- Doppio PLL
- Tempo di funzionamento: ~10 ore
- Spegnimento automatico

## Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC

12 V/200 mA

## Scatola esterna

- Peso lordo: 2,86 Kg
- Peso netto: 1,254 Kg
- Tara: 1,606 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Scatola esterna (L x L x A): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- EAN: 87 12581 56198 7

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 24 x 32 x 10 cm
- Peso lordo: 0,752 Kg
- Peso netto: 0,418 Kg
- Tara: 0,334 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 69 23410 70539 3
- Tipo di imballaggio: Display
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 19 x 22 x 8,5 cm
- Peso: 0,178 Kg

# In evidenza

## Driver dell'altoparlante da 32 mm

Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso.

## Fascetta con regolazione automatica

Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare all'aperto si regolano spostando la fascetta nella posizione desiderata. Questa operazione può essere fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta interna flessibile, che si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e senza fastidi.

## Design leggero



I materiali di qualità resistenti e leggeri migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

## Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

## Ricaricabile

Le cuffie sono state disegnate per essere utilizzate con batterie ricaricabili. Mai più costi aggiuntivi per un uso prolungato.

## 2 canali di trasmissione

Grazie alla possibilità di scelta tra due canali di trasmissione, il piacere dell'ascolto viene protetto dalla capacità di passare facilmente al canale con la migliore ricezione.



Data di rilascio  
2014-03-11

Versione: 5.0.6

12 NC: 8670 000 67356  
EAN: 69 23410 70539 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)