

Philips  
Micromuzieksysteem

Bluetooth®  
USB-aansluiting voor opladen

**BTM2360**



## Meer power voor uw muziek

Luister naar de muziek op uw smartphone via Bluetooth, of naar MP3-CD's en CD-R/W's op één Philips-microsysteem. De Bass Reflex-luidsprekers geven indrukwekkende bas en een maximaal uitgangsvermogen van 70 W levert krachtig geluid.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

### Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

### Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

## Specificaties

### Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

### Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

### Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

### Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- USB: USB-poort, USB 500 mAh Opladen

### Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

### Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 180 mm
- Hoogte hoofdunit: 119 mm
- Diepte hoofdunit: 220,4 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 140 x 185 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 260 mm
- Breedte van de verpakking: 663 mm
- Hoogte van de verpakking: 315 mm
- Diepte van de verpakking: 208 mm
- Brutogewicht: 6,7 kg
- Nettogewicht: 5,74 kg

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum  
2017-07-20

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355  
EAN: 04 89518 56057 77

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)