



Philips
Проводные наушники
для ТВ

Накладные
Серебристый



SHP1800

Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

Наушники для телевизора

Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук.

Идеальное ощущение при прослушивании

- Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

Вы забудете о том, что вы их носите!

- Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность
- Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

Всегда готова к работе

- Наушники, созданные специально для ТВ- и HiFi-оборудования
- Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии
- Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Диафрагма: Майларовый купол
- Акустическая система: открытый
- Тип магнита: Неодимовый
- Диапазон частот: 14 - 22 000 Гц
- Звуковая катушка: медь
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 100 мВт
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр излучателя: 30 миллиметра
- Тип: Динамический

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 6 м
- Разъем: 3,5 миллиметра
- Покрытие разъема: Хромированный
- Тип кабеля: медь

Комфорт

- Регулировка громкости: Да

Аксессуары

- Адаптер: 3,5—6,3 миллиметра

Основные

Отверстия для НЧ

Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

Легкое оголовье

Оголовье выполнено из легкого материала

Удобный в ношении

Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

Наушники для ТВ

Разработанные для индивидуального просмотра ТВ, эти наушники имеют более длинный кабель и собственный регулятор громкости, что позволяет находиться на большем расстоянии от телевизора. Это также удобно при прослушивании на оборудовании HiFi.

Кабель 6 м

Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

Линейный регулятор громкости

Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

