



Philips
Κεραία ψηφιακής
τηλεόρασης

Για εσωτερικούς χώρους
HDTV/UHF/VHF
DVB-T / T2

SDV5202



Ψηφιακή κεραία τηλεόρασης

Εξαιρετική λήψη ψηφιακής τηλεόρασης

Αυτή η κεραία με ενίσχυση και φίλτρο μείωσης θορύβου 4G έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη λήψη στις ψηφιακές και αναλογικές μεταδόσεις. Απολαβή κεραίας 28 dB. Μέγιστη έξοδος 100 dBuV. Εύρος συχνοτήτων VHF 87,5 – 230 Mz, UHF470 – 790 MHz.

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Φίλτρο μείωσης θορύβου κατά της απώλειας σήματος
- Σταθερή ποιότητα σήματος
- Με τεχνολογία ενίσχυσης σήματος

Φιλική προς το περιβάλλον

- Συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό (RED)

Μεταβλητή τροφοδοσία ρεύματος

- Τροφοδοσία AC (230/240V) ή 12V DC

Χωρίς παρεμβολές

- Εξελιγμένο φίλτρο 4G/GSM που αποτρέπει τις παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα

Ταιριάζει σε κάθε σπίτι

- Κεραία με σχεδίαση μικρού μεγέθους

PHILIPS

Προδιαγραφές

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Έξοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: UHF, VHF, FM, HDTV

Ρεύμα

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Πράσινο
- Τροφοδοτικό: Περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Αξεσουάρ

- Εγχειρίδιο χρήσης: Περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 48 95229 12941 2

- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
- GTIN: 1 48 95229 12941 9

Διαστάσεις προϊόντος

- Μήκος καλωδίου: 100 εκ.

Εσωτερική συσκευασία

- GTIN: 2 48 95229 12941 6
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

Χαρακτηριστικά

Φίλτρο μείωσης θορύβου

Φίλτρο μείωσης θορύβου για προστασία από απώλεια σήματος

Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή Οδηγία RED

Συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό (RED)

Διατηρήστε την ποιότητα του σήματος

Διατηρήστε σταθερή την ποιότητα του σήματος με το προηγμένο φίλτρο 4G, το οποίο αποτρέπει τις παρεμβολές από τα σήματα κινητής τηλεφωνίας. Αυτή η τεχνολογία συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Οδηγίας RED και προσφέρει επίσης φίλτρο μείωσης θορύβου έναντι της απώλειας σήματος.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-05

Έκδοση: 1.1.1

12 NC: 8670 001 85886
EAN: 48 95229 12941 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com