

Philips
DVD Kaydedici Ev Sinema
Sistemi

HTS5700R



SHOWVIEW



Her şeyi Görün, Duyun, Kaydedin

Bu tam ve eşsiz DVD Kaydedici / Ev Sinema Sistemi ile favori TV programlarınızı dijital kalitede kaydedin ve DivX de dahil tüm film formatlarını tam surround sesle oynatın.

TV veya kameradan DVD'ye kayıt

- Hızlı ve kolay programlama için ShowView
- i.LINK ile dijital video kameranızı bağlayın

Müthiş ses ve video performansı!

- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Yüksek kaliteli video için tekli Scart bağlantısı üzerinde RGB

Her şeyi çalar

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Müzik: CD, CD-R/RW ve MP3-CD
- Müzikli slayt gösterisiyle fotoğraflar(JPEG)
- Doğrudan USB, USB flaş sürücülerinden fotoğraf görüntüler, müzik çalar

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücüsü: 10 bit, 54 MHz
- A/D çevirici: 10 bit, 54 MHz

Ses

- D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 96 kHz
- Frekans tepkisi: 150 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >60 (amplifikatör), >106 (kaydedici)
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): >65 (amplifikatör), >90 (kaydedici) dB
- Crosstalk (1kHz): >35 (amplifikatör), >105 (kaydedici) dB
- Dinamik Aralık (1kHz): >85 (amplifikatör), >90 (kaydedici) dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas kontrolü, Gece ayarı, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- ekolayzır ayarları: Bilimkurgu, Konser, Drama, Aksiyon, Dijital, Klasik, Jaz, Rock
- Toplam Ses Gücü (RMS): 700 W
- Çıkış gücü (RMS): 6 x 115W
- A/D çevirici: 24 bit, 96 kHz

video kaydı

- Ses sıkıştırması: Dolby Digital
- Sıkıştırma formatları: MPEG2
- Kayıt Modları: Yüksek Kalite (HQ), Standart Çalma (SP), Uzatılmış Çalma (EP), Süper Uzun Çalma (SLP)
- Kayıt geliştirmeleri: Bölüm İşareti Ekleme, Bölme, Silme, Manuel Bölüm İşaretleme, Tek Dokunuşla Kayıt (OTR), Seçilebilir Dizin Görüntüleri
- Kayıt sistemi: SECAM, PAL

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Çalma Ortamı: Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (Video modu), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

müzik çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, PCM
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü geliştirme: Döndürme, MP3 çalarak slayt gösterisi

Depolama Ortamı

- Kayıt ortamı: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Sabit resimler, MP3

Tuner/Alma/Verme

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon bulma
- Otomatik Hafızaya Alma
- Kanal Sayısı: 40
- RDS: İstasyon Adı

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL, SECAM
- TV tunerlerinin sayısı: 1

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Kulaklık çıkışı, Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, i.LINK DV giriş (IEEE1394, 4 pin), S-video girişi
- Diğer bağlantılar: TV girişi (ses, cinch), AUX (yardımcı) giriş, Dijital optik giriş, Dijital koaksiyel giriş, Dijital koaksiyel çıkış, Line out (hat çıkışı), FM Anteni, MW Anteni, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, RF anten girişi / TV çıkışı, S-Video çıkışı, SKART 2x

kolaylıklar

- Programlama/Zamanlama Geliştirmeleri: Günlük/Haftalık Tekrarlama Programı, Manuel Zamanlama, tek dokunuşla kayıt, ShowView, VPS/PDC kayıt kontrolü
- Programlanabilir Olaylar: 8
- Programlama Periyodu: 1 ay ay
- Ekranında Gösterim dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Güç tüketimi: 205 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 5 W

Hoparlörler

- Uyd hoparlörü: 2 yollu, Manyetik korumalı ön bölge
- Uyd hoparlör frekans aralığı: 140-20000 Hz
- Uyd hoparlör empedansı: 3 ohm
- Uyd hoparlör sürücülere: 1" konik tweeter, 3" orta ses aralığında woofer
- Orta Hoparlör: 2 yollu, Manyetik korumalı
- Orta frekans aralığı: 140-20000 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 3 ohm
- Orta hoparlör sürücülere: 1" konik tweeter, 2x 3" orta ses aralığında woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer frekans aralığı: 40-140 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5" yüksek güçte woofer

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Ses Kablosu, Koaksiyel dijital ses kablosu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, FM/MW Anten, AC Güç Kablosu, Komple SCART kablosu, Koaksiyel RF anten kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi
- Piller: 4 x AA
- kullanım kılavuzu: İng,Fra,Alm,İta,İsp,Fla,Por,Yun
- Garanti Kartı

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 65 x 285 mm
- Set ağırlığı: 5 kg
- Alıcı boyutları (G x Y x D): 435 x 53 x 359 mm
- Alıcı Ağırlığı: 4 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 95 x 175 x 65 mm
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 220 x 95 x 75 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 130 x 340 x 360 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 651 x 475 x 456 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23 kg



Ürün özellikleri

ShowView

ShowView sistemiyle, video kaydedicinizi programlamak için yapmanız gereken tek şey, ShowView numarasını girmektir. Bu numara, en çok dokuz (çoğunlukla daha az) haneli tek bir koddur ve çoğu TV program rehberinde her TV programının yanında gösterilir.

i.LINK video kamera kaydı

Ayrıca IEEE 1394 ve FireWire olarak da anılır. i.LINK dijital video cihazlarını bağlamak için dünya çapında uygulanan standarttır. DV ve D8 video kameralar gibi dijital ev video cihazlarında olduğu gibi PC'lerde de kullanılır. Tüm ses ve video sinyallerini tek bir kablo üzerinden aktarma kolaylığına sahiptir. i.LINK dijital video girişiyle, ev videolarınızı, orijinal dijital görüntü kalitesinde kopyalayabilirsiniz.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Harici dekoder kullanmaya gerek bırakmayan dahili bir DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin tüm altı kanalını işleyerek surround ses sunar ve şaşırtıcı doğrulukta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

Scart bağlantısı üzerinde RGB

Scart üzerinde RGB, yüksek kalitede video çıkışı için kolay bağlantı olanağı sağlayan bir kablo bağlantısıdır.

DivX ile çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

Birden çok formatlı müzik

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

Müzikli slayt gösterisiyle fotoğraflar

Fotoğrafları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı daha eğlenceli hale getirin! Arka planda müzik çalarken bir fotoğraf slayt gösterisini çalıştırın. Bu Philips ürünü, JPEG resimlerle MP3 müziğin eş zamanlı gösterimini destekler. Müzikli slayt gösterici için kullanılan dosyaların aynı medya aygıtında saklandığından emin olun. En sevdiğiniz MP3 müziği seçin ve JPEG resimlerden oluşan bir slayt gösterisini başlatın.

Doğrudan USB

Sadece cihazınızı Philips DVD sistemi üzerindeki USB portuna takın. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-10-30

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com