



Philips  
Webcam

1,3 MP  
CMOS

SPC1300NC



## Immagini HD e audio perfettamente nitido

La webcam SPC1300 alza il livello della qualità video: 90 fotogrammi al secondo, Pixel Plus 2, Digital Natural Motion e due microfoni direzionali digitali per un pacchetto senza confronti. La comunicazione video a livelli mai visti prima.

### Semplicemente la migliore qualità audio disponibile

- Qualità delle immagini straordinaria a 6 megapixel
- Video da 90 fotogrammi al secondo per immagini senza sfarfallio
- Zoom digitale 8x per ingrandimenti fantastici
- Dettagli, profondità e nitidezza con Pixel Plus 2
- Obiettivo grandangolare per far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma
- Face tracking segue automaticamente il tuo viso
- Digital Natural Motion per immagini in movimento nitide

### Audio perfettamente chiaro e voci senza eco

- Eliminazione di disturbi ed eco per una qualità sonora eccellente
- Due microfoni direzionali digitali con elaborazione avanzata della voce

### La webcam per professionisti

- Monitoraggio dell'abitazione affidabile grazie al rilevamento dei movimenti
- Webcasting di qualità broadcast

# PHILIPS

# Specifiche

## Acquisizione di istantanee e video

- Sensore: CMOS
- Risoluzione sensore: 1,3 MP
- Risoluzione video: 1,3 MP
- Risoluzione immagine: 1,3 MP
- Ris. immagine interpolata: 6,0 megapixel
- Frequenza fotogrammi max: 90 fps
- Lenti: F2,8, D80°
- Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
- Illuminazione min.: < 5 lux
- Profondità colore: 24 bit

## Componenti meccanici

- Morsetto per portatile
- Morsetto per LCD
- Supporto CRT
- Supporto per scrivania
- Microfono digitale incorporato
- Pulsante QuickLaunch
- Tasto di scatto

## Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente

## Software

- VLounge: Premium
- Aggiungi video a: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

## Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Processore: Pentium III 800 MHz o con frequenza

- superiore
- Memoria RAM: 512 MB RAM
- Scheda audio
- USB: Porta USB libera
- Connessione a Internet
- Spazio su disco rigido: 200 MB
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

## Connettività

- Lunghezza cavo: 2,1
- Collegamento PC: USB 2.0

## Dimensioni (lxpxx)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 40 x 82 x 88 mm
- Peso prodotto (g): 110

## Dati dell'imballo

- 12NC: 867000028293
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
- Quantità: 1
- Altezza: 230 mm
- Lunghezza: 186 mm
- Larghezza: 92 mm
- Peso lordo: 0,435 Kg
- Tara: 0,325 Kg

## Scatola esterna

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
- Quantità: 6
- Altezza: 21,5 mm
- Lunghezza: 48 mm
- Larghezza: 29 mm
- Peso lordo: 3,21 Kg
- Tara: 2,55 Kg

# In evidenza

## Scatti a 6 megapixel

Questa tecnologia consente di scattare foto a 6 megapixel, di qualità sufficiente per la stampa in formato poster ad alta risoluzione. Grazie al perfezionamento del software è possibile ottenere fino a 2 megapixel per lo streaming video interpolato.

## Video da 90 fotogrammi al secondo

La velocità di aggiornamento a 90 fotogrammi al secondo produce immagini incredibilmente stabili perfette per videoconferenze e monitoraggio remoto delle abitazioni.

## Pixel Plus 2

Grazie a Pixel Plus 2, la tua webcam riprodurrà sempre immagini naturali e perfettamente nitide e ricche di dettagli. La potenza del processore Pixel Plus 2, un'innovativa tecnologia per le immagini televisive applicata alle immagini su PC, aumenta il numero di linee e pixel per garantire la migliore qualità video possibile.

## Grandangolo

L'obiettivo grandangolare di alta qualità ti assicura un campo visivo più ampio e funziona esattamente come un grandangolo fotografico: potrai far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma senza compromettere la qualità video.

## Face tracking automatico

L'avanzato software della fotocamera rileva automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre a fuoco anche durante una videoconferenza assicurandoti la possibilità di esprimerti e conversare liberamente.

## Rilevamento dei movimenti

Grazie alla speciale funzionalità di rilevamento dei movimenti sarà possibile registrare qualsiasi evento che si verifica nell'abitazione durante la propria assenza. Sarà sufficiente impostare la fotocamera in modalità di rilevamento dei movimenti quando si esce e la registrazione si attiverà solo quando nell'abitazione si rileva un movimento.

## Eliminazione di disturbi ed eco

Questa eccezionale tecnologia di riduzione dei disturbi diminuisce i rumori di sottofondo e migliora la nitidezza dell'audio sia negli ambienti silenziosi che in quelli rumorosi. È inoltre in grado di eliminare le eco e quindi rendere la tua voce perfettamente chiara.

## Due microfoni direzionali

Ora potrai farti sentire chiaro e forte dai tuoi interlocutori in chat. La combinazione di software avanzato per l'elaborazione della voce e due microfoni omnidirezionali rendono il suono perfetto, mentre la fascia audio più ampia contribuisce a garantirti libertà di movimento e un audio migliore nelle teleconferenze, quando dietro la webcam ci sono più persone.

## Digital Natural Motion

Philips ha inventato Digital Natural Motion per eliminare le vibrazioni visibili nelle immagini in movimento. Digital Natural Motion analizza le immagini in movimento rapido creando e inserendo frammenti extra di immagine per riprodurre sullo schermo movimenti più naturali e privi di fastidiose vibrazioni anche durante la visione di film su DVD assicurando un'incredibile esperienza visiva.



Data di rilascio  
2017-07-06

Versione: 3.0.9

12 NC: 8670 000 28293  
EAN: 87 12581 32424 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)