

Philips
Speaker Philips Georg
Jensen

Bluetooth®

Daya output 4 W
Waktu pemutaran 6 jam
Tahan air IPX7



TAJS30

Dengarkan musik. Penuh gaya.

Lekukan indah, tampilan halus menawan. Speaker Bluetooth yang menggunakan kain campuran wol dan pelat penutup berbahan baja lapis ini akan memesona siapa saja, di mana saja. Dilengkapi dengan fitur suara jernih dan waktu putar hingga 6 jam.

Kontrol sederhana. Desain kecil.

- Dimensi: 98x131x43 mm
- Pemasangan Bluetooth yang mudah. Jangkauan nirkabel hingga 20 m
- Pengisian daya USB. Waktu pengisian 2 jam
- Tombol untuk volume, putar/jeda, on/off, dan pemasangan speaker

Dengarkan musik di mana saja

- Suara jernih dan jelas. Driver full-range 1,75"
- Waktu pemutaran 6 jam. Pasangkan untuk suara stereo
- Mikrofon bawaan untuk panggilan bebas genggam
- Speaker internal rating IPX7. Tidak perlu khawatir lagi

Speaker Bluetooth. Desain sentuhan cantik.

- Tampilan harmonis. Elemen berbahan baja lapis kreasi Georg Jensen
- Bentuk melengkung alami. Alas stabil.
- Kain speaker Kvadrat. Didesain untuk memungkinkan suara terdengar
- Aksesori penuh gaya

PHILIPS

Kelebihan Utama

Tampilan harmonis



Speaker Bluetooth yang didesain bersama Georg Jensen ini bentuknya kecil, berlekuk, tetapi memukau. Paduan apik penutup berbahan baja lapis dengan kain speaker Kvadrat menyuguhkan kesan yang menawan. Penempatan logo mereknya yang pas menonjolkan karya kolaborasi Philips/Georg Jensen ini.

Kain speaker Kvadrat



Speaker ini dilapisi kain speaker premium buatan produsen kelas atas, Kvadrat. Bahan campuran wol yang cantik ini menyuguhkan transparansi akustik sehingga suara dari speaker menyebar ke seluruh penjuru ruangan.

Waktu pemutaran 6 jam



Baterai dapat digunakan selama 6 jam setelah pengisian penuh, dan terdapat tombol di speaker untuk kontrol. Anda dapat memasang dengan speaker identik Philips Georg Jensen untuk menikmati musik Anda dalam suara stereo. Cukup tekan tombol daya selama 2 detik.

Aksesori penuh gaya

Dengan bentuknya yang melekuk dan kontras yang menarik, speaker ini membuat kesan yang indah. Kain speaker Kvadrat memiliki bonus tambahan agar speaker mudah digenggam saat Anda mengangkatnya.

Pemasangan Bluetooth yang mudah

Pemasangan dengan perangkat Bluetooth Anda mudah dan speaker akan mengingat perangkat yang terakhir dipasang. Jangkauan nirkabel hingga 20 m, dan pengisian daya speaker memerlukan waktu 2 jam melalui kabel USB-C yang disertakan.

Speaker internal rating IPX7

Rating IPX7 berarti driver speaker internal bisa dibawa hingga 30 menit dengan kedalaman hingga 1 m. Kain speaker Kvadrat yang terbuat dari wol tidak tahan air namun tahan sedikit hujan.

Spesifikasi

Suara

- Daya output (RMS): 4W
- Sistem Suara: Mono

Pengeras suara

- Driver speaker: 1 x 1,75" driver full range dan 1 radiator pasif

Konektivitas

- Versi Bluetooth: 5,0
- Nirkabel: Ya, pemasangan TWS
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 20m

Nyaman

- Mati otomatis
- Mudah diinstal: Penyambungan otomatis
- Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan
- Kontrol volume: Tombol naik/turun digital
- Anti air: IPX7
- Mikrofon bawaan

Daya

- Kapasitas Baterai: 2200mAh, 7,4V
- Jenis baterai: Lithium-ion (internal)
- Indikator LED daya: Biru
- Waktu operasional dengan baterai: 6 jam
- Waktu pengisian: 2 jam

Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan pemasangan cepat, Kartu Garansi, Pamflet Garansi Internasional
- Kabel: kabel pengisian daya USB

Dimensi

- Berat termasuk Kemasan: 0,62 kg
- Dimensi produk (PxLxT): 98 x 43 x 131 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 196 x 130 x 70 mm
- Berat produk: 0,36 kg



Tanggal dikeluarkan
2024-05-21

Versi: 11.0.2

EAN: 48 95229 10219 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com