



Philips Perfect replacement
Telecomando universal

4 em 1

SRP3004



Configuração Quick & Easy

Descubra uma configuração rápida e simples no seu telecomando universal da Philips com o SimpleSetup inovador. Com botões XL e rebordo de protecção, este telecomando de fácil utilização é perfeito para substituir comandos antigos, avariados ou partidos.

O substituto ideal para o seu velho telecomando

- Telecomando 4 em 1 para o seu TV, leitor/gravador de DVD, STB e videogravador
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

Fácil de utilizar

- A SimpleSetup é uma funcionalidade exclusiva da Philips
- O rebordo de protecção aumenta o conforto e cria uma excelente aderência
- Botões grandes para maior legibilidade e facilidade de manuseamento

Compatibilidade total com os seus dispositivos

- Funciona com mais de 800 dispositivos

Apoio ao cliente

- 2 Anos de garantia limitada
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado



asimpleswitch.com

PHILIPS

Especificações

Destaques

Comodidade

- Funções DVD: Definições áudio, Teclas de dígitos, Controlo do menu de disco, Selecção de legendas, Controlo do menu do sistema, Teclas de transporte
- Suporte de linguagem: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/FI/PT/TR
- Número de teclas: 31
- Pré-programado para Philips
- Aprovações regulamentares: Marca CE
- Funções SAT/CBL: Escolha de canal anterior/posterior, Teclas de dígitos, Guia, informação, Controlo de menus, Funções de texto, Aumentar/diminuir volume, sem som
- À prova de choque
- À prova de salpicos
- Dispositivos suportados: DVD, SAT, TV, videogravador
- Funções TV: Selecção AV, externa, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de dígitos, Teclas de texto rápidas, Controlo de menus, Energia/Espera, Aumentar/diminuir um programa, Teclas de teletexto, Aumentar/diminuir volume, sem som
- Funções do videogravador: Controlo de menus, ShowView, Videogravador plus, Teclas de transporte (6)

Capacidades de Infravermelhos

- Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz

- Número de marcas na base de dados: Mais de 800
- Distância de funcionamento: 10 m
- Ângulo de transmissão: 45 grau
- LEDs de transmissão: 1
- Base de dados de código IV universal

Alimentação

- Tipo de Pilha: AAA

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- Peso líquido: 0,116 kg
- Peso bruto: 0,245 kg
- Tara: 0,129 kg
- EAN: 87 12581 48925 0
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Blister

Configuração

- Método de configuração: SimpleSetup

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 30 x 15 x 17 cm
- Peso líquido: 0,696 kg
- Peso bruto: 1,678 kg
- Tara: 0,982 kg
- GTIN: 1 87 12581 48925 7
- Número de embalagens para o consumidor: 6

Telecomando 4 em 1

Substitua uma mesa cheia de telecomandos por uma unidade robusta que opera o seu televisor, leitor/gravador de DVD, receptor de satélite, receptor terrestre digital ou set-top box (STB) de cabo e videogravador, independentemente da marca ou modelo.

SimpleSetup

Configure o seu telecomando universal de forma rápida e simples graças à funcionalidade SimpleSetup inovadora que requer apenas 3 passos simples: 1. Procurar o código da marca do seu dispositivo 2. Premir o botão ligar/desligar até o dispositivo se desligar 3. Verificar se as teclas funcionam todas. Pronto!

Botão grande

Os botões grandes são maiores do que os convencionais, o que facilita a legibilidade da etiqueta. Além disso, é mais confortável premir o botão, uma vez que o tamanho aumentou 2 mm em relação aos botões dos telecomandos convencionais.

2 Anos de garantia limitada

Este produto tem uma garantia limitada de 2 anos.

Serviço de suporte URC on-line

Serviço de suporte dedicado para o seu telecomando, onde estão disponíveis todos os códigos de todas as marcas através do Web site URC da Philips.



Data de publicação
2015-05-27

Versão: 1.0.8

12 NC: 8670 000 53796
EAN: 87 12581 48925 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com