



Philips
Мултимедийни
високоговорители 2.1

• 20 W макс. мощност



SPA1330

Чудесен звук

С 10 W изходна звукова мощност и динамично възпроизвеждане на басите, тези високоговорители са идеални за музика, игри, филми и онлайн видеоклипове – както на PC, така и на MAC.

Съвременен дизайн

- Проектиран с представата за стил - еднакво добре изглеждащ и звучащ

Чудесно качество на звука

- 10 W изходна звукова мощност
- Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

Простота

- Съвместимост с всяка мултимедия
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Аз работя с MAC и PC

PHILIPS

Спецификации

Аудиосистеми

- Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
- Импеданс на входа: 25 ома
- Обща изходна мощност: 10 W
- Power: 220 V, 50 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >75 dB
- THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал

- Аудио усилвател: Усилвател клас АВ
- Отделяне между каналите: >45 dB
- Чувствителност на входа: 400 mV
- Номинална изходна мощност: 2,5 W x 2

Аудиосистеми със събуфър

- Аудио усилвател: Усилвател клас АВ (BTL)
- Чувствителност на входа: 350 mV
- Номинална изходна мощност: 5 W

Ляв/десен високоговорител

- Обхват на мощността на мембраната: 1-15 W x 2
- Честотен обхват: 160 Hz - 18 kHz
- Номинален импеданс: 4 ома
- Чувствителност: 83 dB (2,83 V/1 м)
- Мембрана на високоговорителя: 2"

пълнообхватни

Събуфър

- Обхват на мощността на мембраната: 2-30 W
- Честотен обхват: 65 Hz - 250 Hz
- Номинален импеданс: 8 ohm
- Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,3 м
- Съединител: 3,5 мм стерео

Power

- Светодиоден индикатор на захранването: Зелено

Съдържание на опаковката

- Брой сателити: 2
- Събуфър
- 3,5 мм стерео линейен кабел: Неподвижен
- Ръководство за бързо инсталиране

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 26,1 x 18,1 x 14,3 см
- Тегло: 1,458 кг

Акценти

Мембрана с поглъщане на вибрациите

При конструкцията с една мембрана обикновено се появяват вибрации близо до ръба на диафрагмата при определени честоти, а това води до изкривяване на звука. Този проблем е преодолян чрез покриване на конуса на мембраната с милар - често използван и много по-лек материал, изработен от мономер. Поставянето на конуса в идеално симетричен пръстен дава ефект на поглъщане, който спира асинхронната вибрация и благодарение на това дава по-балансиран и естествен звук.

10 W изходна звукова мощност

Излъчвателите за пълтен бас с 10 W изходна мощност позволяват на малки тонколони да възпроизвеждат басовите честоти по-ефективно без нужда от увеличаване на обема им. Така че получавате по-добри басы на по-малко пространство!

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Проектиран с представата за стил

Модерният дизайн добавя характер към вашето жизнено пространство.



Дата на издаване
2013-05-27

Версия: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com