

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+

BTB2570



Erőteljesebb hangzás kedvencei számára

Fedezze fel újra kedvenc albumait. Ez a karcsú mikrorendszer 70 wattnyi gazdag hangzást biztosít, hogy nyugodtan élvezhessen mindent a klasszikus lemezektől kezdve legújabb lejátszási listájáig. A Bass Reflex hangszórók erőteljes mélytónusokkal javítják a hangzást.

Mély, kristálytiszt hangzás

- Kétutas, Bass Reflex hangszórók. Telt, erőteljes mélyhangok.
- 4"-es mélynyomó és dóm magashangszóró
- 70 W maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás (DSC). Válasszon ki egy gyári beállítást

Minden zene

- CD-lejátszó. DAB+/FM digitális rádió.
- Digitális hangolás 20 előre beállított programhellyel
- Bluetooth vezeték nélküli zenestreaming
- USB. Zenei készülékek azonnali csatlakoztatása.
- Audiobemenet. Szinte bármilyen forráshoz csatlakoztatható

Töltse meg dallamaival a helyiséget

- Hálózati tápellátás (AC-bemenet). Távvezérlő.
- Főegység méretei: 220 x 104 x 231 mm
- Hangsugárzó méretei: 185 x 260 x 140 mm

PHILIPS

Fénypontok

Minden zene

Ezzel az elegáns, integrált mikro rendszerrel a szobát betöltő, gazdag hangzással lehet streamelni a lejátszási listákat és egyebeket. Porolja le CD-gyűjteménye klasszikusait, mert a CD-lejátszónak köszönhetően MP3-as CD-eket és felvett CD-eket is hallgathat. A digitális rádióévvő kristálytisza vételt nyújt, és akár 20 programhely is felhasználható a kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomások számára.

Gazdag hangzás telt basszusokkal

A könyvespolc stílusú hangszórók kristálytisza magas hangokat sugároznak a dóm magashangszórókból, a 4"-es mélynyomók és a Bass Reflex nyílások pedig az erőteljes basszusokról gondoskodnak. A 70 W-os maximális kimenet gazdag hangzást nyújt a kis

terekben: tökéletes lakásokba, irodákba, konyhákba.

A régmódi és a modern találkozása

A fekete, matt központi egység és a hangsugárzó doboza a különálló Hi-Fi megjelenését idézik. A mély- és a magashangszóró a modern megjelenés érdekében fényes, fekete díszítést kapott. A texturált hangerőszabályzó gombbal kellemes analóg érzetet kelt a használata, az egység tetején lévő gombokkal pedig elvégezhető a párosítás, a forrás kiválasztása, és vezérelhető a lejátszás/hangolás.

Digitális hangzásszabályzás

Hiphop, kórusművek, szimfónia vagy rockopera? Bármit is szeret, a digitális

hangzásszabályzás (DSC) funkcióval még nagyobb örömet lelheti benne. Válasszon a gyári beállítások közül, amelyek célja, hogy a legtöbbet hozzák ki a zenéből.

Érezze magát igazi kényelemben otthonában

Ez a hálózatról táplált mikrorendszer remekül mutat bármelyik szobában. A Bluetooth vezeték nélküli hatótávolsága 10 m, és az USB-porton keresztül töltheti okoseszközeit, ha a rendszer készenléti üzemmódban van. Az egyszerűen használható távvezérlővel karnyújtásnyira lesznek a fő rendszerfunkciók – így anélkül szabályozhatja a hangulatot, hogy kizökkenne belőle.



Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás, programozott lejátszás
- Bluetooth: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20 FM, 20 DAB
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás
- DAB/DAB+: Infó kijelző

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W

Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 4"-es mélyhangszóró, dóm magashangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- USB-vel: USB host, max. 2 A-es töltés

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: DAB antenna
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Energiaellátás

- Tápellátás: 50 Hz, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méretek

- Főegység szélessége: 220 mm
- Főegység magassága: 104 mm
- Főegység mélysége: 231 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 185 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 260 mm
- Csomag szélessége: 383 mm
- Csomag magassága: 348 mm
- Csomag mélysége: 358 mm
- Bruttó tömeg: 7,5 kg
- Nettó tömeg: 5,3 kg



Kiadás dátuma
2022-05-12

Verzió: 4.0.8

12 NC: 8670 001 46556
EAN: 69 59033 84808 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com