

Philips
Sistema de altavoces
portátiles



SBA220

Calidad de sonido nítida 2 x 2 W

Potente acústica XSL

Lleva siempre el sistema de altavoces portátiles SBA220 donde vayas y comparte con tus amigos un sonido potente y de alta calidad en cualquier reproductor de CD, DVD, MP3 o HDD. Puedes llevar los altavoces fácilmente en tu bolso o en los bolsillos y tienen una práctica funda.

Llévate la música con vos

- Funda de transporte para proteger los parlantes cuando no los usás
- Pequeño y ligero, lo puedes llevar en el bolsillo o en el bolso
- Uso universal con todos los equipos portátiles de entretenimiento

Siempre preparado

- Cables perfectamente guardados cuando no se usan

Sonido potente

- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Altavoces integrados con acústica XSL para sonido dinámico

PHILIPS

Destacados

Acústica XSL

Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este impresionante sonido se consigue mediante la combinación de graves intensos y enérgicos y un sonido de gama media con bajos elásticos y de gran potencia. El innovador uso de materiales de alta tecnología como conos de titanio e imanes de neodimio ofrece un sonido con una potencia casi dos veces superior a la que proporciona un altavoz normal del mismo tamaño. La precisión con la que se sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura acústica de reducidas dimensiones y la circuitería garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan el rendimiento de los bajos a partir de un sistema de sonido de reducidas dimensiones.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido consistente, especialmente cuando el volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás unos graves impresionantes en todo momento.

Compacto y ligero

Tan pequeño y ligero que no notarás que lo llevas. Llévatelo a cualquier parte, en el bolsillo o en el bolso.

Funda de transporte



Guarda tus parlantes en esta funda blanda para cuidarlos y evitar que el cable se enrede cuando no lo usas.

Para equipos portátiles

Uso universal con todos los equipos portátiles de entretenimiento. Sólo tienes que conectarlo con el conector de 3,5 mm.

Gestión de los cables del altavoz

Con un diseño exclusivo, guardar los cables ya no es ningún problema. Recógelos y en marcha.



Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Impedancia: 4 ohmios
- Índice de potencia RMS: 2 x 2 W (4 W)
- Tipo: Neodimio
- Sensibilidad: 80 dB

Conectividad

- Longitud de cable: 0,4 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabado del conector: Cromado de níquel

Caja exterior

- EAN: 87 10895 93625 5
- Longitud: 41.6 cm
- Unidades por caja: 6
- Anchura: 21 cm
- Peso bruto: 3.1971 kg
- Altura: 22.2 cm
- Peso neto: 1.7964 kg
- Peso tara: 1.4007 kg

Cómodas funciones

- Control de graves
- Tiempo de funcionamiento: 6 horas
- Indicación de encendido
- Control de volumen

Caja interior

- Longitud: 19.2 cm
- Unidades por caja: 2
- Anchura: 13.3 cm
- Altura: 20.6 cm
- Peso neto: 0.5988 kg
- Peso bruto: 0.9471 kg
- Peso tara: 0.3483 kg
- EAN: 87 10895 88039 8

Potencia

- Tipo de adaptador: 9 V 500 mA
- Tipo de batería: AAA, LR03
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Número de pilas: 6

Dimensiones del embalaje

- Altura: 6 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 18.4 cm
- Profundidad: 18.9 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 10895 86634 7
- Peso bruto: 0.4289 kg
- Peso neto: 0.2994 kg
- Peso tara: 0.1295 kg

Accesorios

- Funda



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 4.0.9

EAN: 87 10895 86634 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com