

Philips  
Mikrosystem med DVD-  
spelare



MCD119

## Njut av en stor filmupplevelse

Nu kan du verkligen uppleva samma ljud och bild som på bio i ditt vardagsrum! Det snygga DVD-mikrosystemet MCD119 har Progressive Scan för optimerade bilder plus Dynamic Bass Boost för djupt och fylligt basljud.

### Njut av filmer, bilder och musik

- Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

### Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Aux-ingång för att förbättra TV-ljudet
- Total uteffekt på 2 x 10 W RMS

### Starta dagen som du vill

- Med larmtidsvisning ser du när du inställd tid.
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Funktioner

## Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom

att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks

och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.



# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 10 W RMS
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Dolby Digital

## Högtalare

- Huvudhögtalare: 4 tums woofer

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DivX, DVD+RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD
- Skivuppspelninglägen: Vinkel, PBC, Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, Repetera A-B, OSD, Återuppta spelning från stopp
- DVD-region: 2
- Videoförbättring: Progressive Scan

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelninglägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo

- Kanalförinställningar: 40
- Automatisk digital kanalsökning

## Anslutningar

- Videoutgång – analog: Komponent Y Pb Pr (cinch), Komposit CVBS (gul RCA-kontakt)
- Aux-in: 1x (L/R)/RCA
- Andra anslutningar: FM-antenn, Linjeutgång

## Bekvämlighet

- Larm: Insomningsfunktion, CD-larm, Radiolarm/radioväckning
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
- OSD-språk: Engelska, Franska, Spanska, Tyska, Italienska, Portugisiska
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), FM-antenn
- Fjärrkontroll: 38 knappar med litiumbatterier

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):  
218 x 90 x 221,5 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):  
125 x 250 x 232 mm



Publiceringsdatum  
2011-07-21

Version: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422  
EAN: 87 10895 97180 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)