

Philips
Micro Cinema DVD

- Reprodução de DivX
- Design de componentes

MCD139B



Desfrute de uma excelente experiência cinematográfica

Desfrute dos seus filmes favoritos com o Philips MCD139B. Com varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada e Dynamic Bass Boost para saída de som potente, pode desfrutar de uma experiência cinematográfica em sua casa!

Desfrute dos seus filmes, fotografias e música favoritos

- Reproduz DVD, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Total 100 W RMS

Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

PHILIPS

Destques

Varrimento progressivo

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3", Woofer de 4"
- Tipo de subwoofer: Passivo

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD+RW, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, DivX, DVD
- Modos de reprodução de discos: Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, OSD, Retomar reprodução desde a paragem, Controlo parental, Repetição A-B
- Região de DVD.: 2
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40

Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr (cinch), Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden), SCART
- Entrada Aux: 1 x (E/D) / RCA
- Outras ligações: Saída coaxial de áudio digital, Antena FM, Saída, Ligação DIN

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: FTD branco
- Idiomas do OSD: Espanhol, Francês, Inglês, Holandês, Alemão, Italiano

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM
- Telecomando: 38 teclas com bateria de lítio
- Cabos: Din

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 125 x 250 x 232 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 550 x 314 x 330 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 147 x 250 x 232 mm
- Peso incl. embalagem: 13 kg



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com