

Philips  
DVD systém domáceho  
kina



HTS6515

## Nechajte sa obklopiť zvukom s funkciou Ambisound

Pomocou funkcie Ambisound zabezpečí tento skvelý tenký systém obklopujúci 5.1-kanálový priestorový zvuk len z dvoch reproduktorov v ľubovoľnom type miestnosti. Vytvára zvuk a obraz excelentnej kvality a jednoducho nastaviteľný systém upevnenia na stenu je vhodný do každej domácnosti.

### Počujte

- 5.1-kanálový priestorový zvuk Ambisound z menšieho počtu reproduktorov
- FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie

### Zažite

- Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV
- Jednoduché na nastavenie na stene alebo stole

### Pozrite si

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

### Pripojte

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií

# PHILIPS

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa, Progressívne riadkovanie

## Zvuk

- Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Smart Surround, DoubleBass
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, Klasické, Dráma, Jazz, Hranie, Párty, Športy, Správy

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x horizontálne reproduktory
- Budiče reproduktorov: 3 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory
- Celkový odpor reproduktora: 4, 8 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30 až 180 Hz

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s

prehrávaním hudby, Rotovanie, Približovanie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV vstup (audio, konektor), Vzájomné prepojenie (do sieťového zdroja)
- Subwoofer (sieťový zdroj): Koaxiálny digitálny vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), FM anténa, Konektory reproduktora Easy Fit, Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky)

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 419 x 48 x 214 mm
- Hmotnosť zostavy (so stojanom): 1,7 kg
- Šírka reproduktora (so stojanom): 336 mm
- Výška reproduktora (so stojanom): 115 mm
- Hĺbka reproduktora (so stojanom): 130 mm
- Hmotnosť reproduktora (so stojanom): 1 72 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 295 x 443 x 295 mm
- Váha subwoofera: 9,5 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 496 x 355 x 595 mm
- Váha vrátane balenia: 20 kg

## Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel SCART, Komponentný videokábel, Audiokábel, FM anténa, Prepojovací kábel, Reproduktorové káble, Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list pre celosvetovú záruku

## Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

# Hlavné prvky

## Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

## Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

## FullSound™

Inovatívna technológia FullSound značky Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priehľadnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše nohy.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progressívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

## Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.



Dátum vydania  
2016-12-14

Verzia: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261  
EAN: 87 12581 38885 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com