

Philips  
Mikro HiFi systém

MP3

MCM390



## Vychutnajte si hudbu z MP3-CD tak, ako to máte radi

Elegantný krásavec v drevenej povrchovej úprave, kompaktný a štýlový kombinuje výkon a základné funkcie bez kompromisov, len si musíte sadnúť a vychutnať si hudbu tak, ako to máte radi

### **Dlhšie počúvanie, väčšie potešenie**

- 10 hodín hudby MP3-CD

### **Obohaťte váš zvukový zážitok**

- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hudobný výkon 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

### **Začnite deň po svojom**

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Logický kazetový prehrávač
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

### **Tiež znie ohromne**

- Elegantné drevom obložené reproduktory

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Hlavné prvky

### 10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

### Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

### Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.



# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 30 wattov
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvyraznenie basov

## Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Podpora ID3 textu
- Typ zásobníka: Horná časť
- Technológia prehrávača kaziet: Logický
- Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola rýchlosti, Úplné automatické zastavenie, Počítadlo pásky

## Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie z tunera, Automatická úroveň nahrávania

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie

- RDS: Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 40
- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

## Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, Budenie kazetou, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Modré
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt

## Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW
- Diaľkové ovládanie: 21 tlačidlové

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 148 x 235 x 258 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 142 x 235 x 212 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 342 x 312 x 446 mm
- Váha vrátane balenia: 8 43 kg



Dátum vydania  
2009-03-13

Verzia: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347  
EAN: 87 10895 86363 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)