

Philips  
Tragbarer DVD-Player

25,9 cm (10,2") Breitbild-LCD

PET1035



## Schwenkbarer Bildschirm, flexibles Betrachten

### mit integriertem Digital-TV-Empfänger

Genießen Sie Filme auf dem tragbaren DVD-Player PET1030 von Philips mit 26 cm LCD-Display und einem um 180° Grad schwenkbaren Bildschirm. Dank Speicherkartensteckplatz und USB 2.0-Anschluss können Sie Ihre Lieblingsvideos mit Ihren Freunden teilen. Reisetasche im Lieferumfang enthalten.

#### Entdecken Sie das digitale interaktive Fernsehen

- 7-Tage-Elekt. Programmzeitschrift
- Support für Videotext- und Untertitel-Direktwahlfunktion
- Support DVB-T für einen Free-to-Air-Zugang zu digitalem Fernsehen und Radio

#### Perfekte Anzeige überall

- 26 cm LCD-Display mit hoher Auflösung für optimale Bildqualität
- Zero Bright Dot™-Monitor für optimale Anzeigequalität

#### Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD
- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®- und MPEG4-Filmen
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

#### Für höchsten Komfort

- Bis zu 4 Stunden Wiedergabe mit wiederaufladbarer Batterie\*
- Reisetasche im Lieferumfang enthalten
- USB und SD-Kartensteckplätze zur Wiedergabe von Fotos und Musiktiteln

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Wiedergabe von DVD, DivX und MPEG4



Mit DivX<sup>®</sup>-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX<sup>®</sup>-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX<sup>®</sup> ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX<sup>®</sup>-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

### Support DVB-T



Erweitern Sie Ihr Unterhaltungserlebnis und genießen Sie die Digitalprogramme – und das kostenlos. Mit DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) können Sie digitale Fernseh- und Radioprogramme in Europa kostenlos empfangen. Dabei bleibt das Videosignal ohne analoge Zwischenschritte durchgängig digital und garantiert so höchste Bildqualität.

### 7-Tage-Elekt. Programmzeitschrift

7-Tage-Elekt. Programmzeitschrift

### Zero Bright Dot™-Monitor

Genießen Sie beste Bildqualität ohne störende Schwarzpunkte auf dem LCD-Display. Die meisten LCD-Displays weisen sichtbare Mängel auf, die innerhalb des Marktsegments als hell leuchtende Pixel ("Bright Dots") bezeichnet werden. Eine begrenzte Anzahl dieser hellen Pixel wurde früher als unvermeidliche Folge des LCD-Herstellungsprozesses angesehen. Strenge Qualitätskontrollen bei der Herstellung von tragbaren Philips DVD Playern gewährleisten, dass unsere LCD-Displays ab Werk frei von Pixelfehlern sind. Mit Zero Bright Dot™ sind helle Pixelfehler bei tragbaren Philips DVD-Playern nun garantiert ausgeschlossen.

### Hochaufl. 25,9 cm (10,2") LCD



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei einem hochwertigen Drucken angezeigt.

### Bis zu 4 Stunden Filmwiedergabe



Dieser Philips Player verfügt über einen kompakten, integrierten und wiederaufladbaren Akku für dauerhaften Entertainment-Genuss und beeindruckt nach

einmaligem Aufladen mit bis zu 4 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe von Filmen, Fotos und Musik. Schließen Sie ganz einfach das Netzkabel an, um den Player aufzuladen.

### Videotext- und Untertitel-Direktwahl

Support für Videotext- und Untertitel-Direktwahlfunktion

### Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

### Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

## Anschlüsse

- AV-Eingang: 1 x Composite (FBAS)
- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Weitere Anschlüsse: S-Video-Ausgang, Komponenten-Video-Ausgang
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Kopfhörer

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T\*

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: Gleichspannungseingang 9 V; 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 A/V-Kabel, 1 S- Videokabel, 1 Komponenten-Videokabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Antenne, Reisetasche
- Fernbedienung: AY5506 clevere Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen
- Auto-Set: Zigarettanzünder-Adapter, 12 VDC

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 145 mm
- Produkttiefe: 188 mm
- Verpackungshöhe: 282 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 336 mm
- Tiefe des Versandkartons: 450 mm
- Gewicht des Versandkartons: 9.7 kg

- Höhe des Versandkartons: 361 mm
- Produktbreite: 270 mm
- Breite des Versandkartons: 297 mm
- Produkthöhe: 32 mm
- Produktgewicht: 1,5 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 10.2 Zoll
- Effektive Bildfläche: 222,0 x 133,2 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pixelabstand: 0,1905 (B) x 0,1905 (H) mm
- Auflösung: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

## Video-Decodierung

- Bildformat: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Empfangs-Modulation: COFDM 2K/8K, Entspricht MPEG-2 DVB, Netzwerk: MFN/SFN, QPSK

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: MPEG4, DivX
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnelldrehlauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 34438 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)