

Philips  
Microsistema de  
entretenimiento con DVD



MCD510

DOLBY  
DIGITAL



## Reproductor DVD, MP3-CD y WMA-CD

Tu que estás siempre al día con las últimas tecnologías: presentamos el nuevo microsistema HiFi 2 en 1, con DVD y MP3-CD/WMA-CD. Relájate con tus películas y música preferidas. ¡Los sistemas de Home Entertainment ya no volverán a ser los mismos!

### Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Dolby Digital, DTS Digital Out
- 10 horas de música MP3-CD o 20 horas de música WMA-CD

### Enriquece tu experiencia acústica

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- 2 x 25 W RMS/1000 W PMPO

### Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Casetera Logic
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

### Tu karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Optimización del sonido:** Incredible Surround, Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital, Salida DTS digital
- **Potencia de salida:** 2 x 25 W RMS, 1000 W PMPO

### Bocinas

- **Altavoz principal:** 2 vías, Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico, Rejillas de bocinas desmontables

### Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** DVD+RW, DVD-Video, CD de video/SVCD, Picture CD
- **Zona de DVD:** 4
- **Modos de reproducción del disco:** Zoom, Cámara lenta, Reiniciar reprod. desde interrupción, repetición A-B

### Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Superior
- **Tecnología de la casetera:** Logic
- **Modos de reproducción de cassette:** Control electrónico de velocidad, Interrupción totalmente automática, Contador de cinta

### Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación sincronizada de CD, Timer para grabar desde el sintonizador, nivel de grabación automático

### Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- **Estaciones preseleccionadas:** 40
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store

### Conectividad

- **Salida de video: analógico:** Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)
- **Otras conexiones:** Presalida de subwoofer activo, Salida coaxial digital, Salida de línea, Antena FM, Antena MW
- **Entrada auxiliar:** 2 x (I/D)/ RCA
- **Audífonos:** 3,5 mm

### Comodidad

- **Karaoke:** Volumen de micrófono, Control de teclas, Control de eco
- **Alarmas:** Timer
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** Pantalla VFD
- **Idiomas OSD:** Inglés, Francés, Español, Portugués, Alemán
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de video compuesto (Y), Cable de audio, Antena FM/MW
- **Control remoto:** 45 teclas con 2 baterías AA

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 175 x 254 x 315 mm
- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 175 x 254 x 214 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 408 x 348 x 524 mm
- **Peso con empaque incluido:** 12,9 kg

## Características destacadas

### Reproducción de MP3-CD o WMA-CD

MP3 es una tecnología de compresión revolucionaria mediante la cual se puede reducir el tamaño de grandes archivos de música hasta 10 veces sin perder mucho en cuanto a calidad de audio. Un solo CD puede almacenar hasta 10 horas de música. El formato MP3 se ha convertido en el formato de compresión de audio estándar y permite una transferencia de archivos de audio fácil y rápida. Windows Media Audio (WMA) es un formato de audio digital de alta compresión de Microsoft que ofrece un sonido de gran calidad con archivos que ocupan la mitad del espacio en disco y se descargan en la mitad de tiempo. En un CD puedes guardar hasta 20 horas de música WMA de excelente calidad y grabarla a una frecuencia de bits de 64 Kbps.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

### control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Fecha de publicación  
2007-11-04

Versión: 1.0

12 NC: 9073 100 13335  
EAN: 87 10895 96024 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)