

Philips
DVD Micro Theater



MCD183

Muhteşem bir film deneyiminin keyfini çıkarın

ve doğrudan USB'den oynatma

Philips DVD mikro sinema sistemi MCD183 ile odanızda sinema benzeri ses çıkışına sahip olacaksınız. Hoparlör sistemi ve 100W RMS toplam çıkış gücü sayesinde hiçbir ses efektini kaçırmayacaksınız. Ayrıca, fotoğraf görüntülemek ve müzik dinlemek için USB Direct özelliği de var.

Film deneyiminizi zenginleştirin

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Doğrudan USB cihazınızdan fotoğraflarınıza bakın ve müzik dinleyin
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Toplam 100W RMS

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Açma ve Kapama Zamanlayıcısı
- Daha fazla rahatlık için 20 istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Özellikler

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır.

Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Doğrudan USB ile fotoğraf/müzik

Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

DVD, DivX ve MP3/WMA-CD oynatın

Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve

Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x25W + 50W RMS / 1800W PMPO
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Dolby Dijital
- Çıkış gücü (RMS): 100W

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 3" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Disk Çalma Modları: Açık, PBC, Ağır Çekim, Büyütme, OSD, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Ebeveyn kontrolü, A-B Tekrarlama
- DVD Bölgesi.: 2
- Video Geliştirme: Aşamalı Tarama

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Tepsi
- Disk Sayısı: 1
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 20
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

Bağlanabilirlik

- Video Çıkışı - Analog: Bileşen Y Pb Pr (cinch), Birleşik CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden), SKART
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, Hat çıkışı
- 3,5 mm stereo hat girişi: MP3 Link
- Ses Bağlantıları: RCA Aux girişi
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: LCD

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Birleşik video kablosu (Y), FM anteni, AC Güç Kablosu, IFU / Kullanım Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Uzaktan kumanda: 38 tuşlu, Lityum pilli
- Kablolar: MP3 line-in kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 200 x 125 x 270 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 135 x 255 x 150 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 545 x 314 x 350 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 160 x 255 x 250 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 8,5 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com