



Philips  
TV portátil

LCD panorámica 25,9 cm (10,2")



PVD1079



## Disfruta de la televisión híbrida portátil

Con USB 2.0 y ranuras para tarjeta SD para disfrutar de archivos digitales

Con este televisor podrás disfrutar de las ventajas de la televisión digital, de una guía electrónica de programación y de otros contenidos con calidad digital. Además podrás ver fotos y vídeos DivX, y reproducir música MP3/WMA a través del puerto USB integrado y de la ranura para tarjeta SD.

### Disfruta de la televisión digital interactiva

- Compatible con TDT para el acceso gratuito a canales de TV y radio digitales
- Guía electrónica de programación (EPG)

### Disfruta del entretenimiento de televisión en tiempo real

- Visualiza las emisiones de televisión de acceso gratuito en tiempo real
- Compatible con PAL/NTSC

### Visualización perfecta en cualquier lugar

- Pantalla Zero Bright Dot™ para una óptima calidad de imagen
- Visualiza secuencias de diapositivas
- Reproduce películas en formato DivX® y MPEG4
- Reproduce música en formato MP3 y WMA

### Para la máxima comodidad

- Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada\*
- Conector USB 2.0 y ranura para tarjetas de memoria SD
- Conexión de entrada AV para compartir vídeos

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Compatible con TDT

Aumenta tu experiencia de entretenimiento y disfruta de programas de canales digitales de forma gratuita. Con TDT (Televisión digital terrestre), podrás recibir gratis programas de radio y televisión digital de Europa. La señal se mantiene en formato digital sin pasos analógicos intermedios, lo que permite mantener la máxima calidad de imagen.

### Pantalla Zero Bright Dot™

Disfruta de imágenes de la más alta calidad sin molestos puntos blancos en la pantalla LCD. Las pantallas LCD a menudo presentan imperfecciones que el sector ha denominado "puntos brillantes". En su día, un número limitado de puntos brillantes se consideraba un efecto secundario inevitable de la producción

masiva de pantallas LCD. Con los estrictos procedimientos de control de calidad de Philips utilizados en nuestros reproductores de DVD portátiles, nuestras pantallas LCD se fabrican con una tolerancia cero a los puntos brillantes. Los reproductores de DVD portátiles de primera calidad cumplen la política Zero Bright Dot™ de Philips, que garantiza una calidad de imagen óptima.

### Reproduce películas en formato DivX® y MPEG4

Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de medios DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en el formato MPEG4 que permite guardar archivos grandes,

por ejemplo, películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-vídeo. Los CD DivX se pueden reproducir en determinados reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.

### USB 2.0 y ranura para tarjetas SD

Disfruta de la alta velocidad y la comodidad de una mayor capacidad de transferencia de fotos, vídeos y archivos de música en MP3 a través del conector USB 2.0. También dispondrás de más capacidad para almacenar fotos, vídeos y archivos de música en MP3 en el reproductor Philips con sólo introducir una tarjeta SD en la ranura correspondiente integrada.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 10,2 pulgada
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Área de visualización efectiva: 222 X 133,2 mm
- Punto de píxel: 0,1905 (W) x 0,1905 (H) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

## Sonido

- Potencia de salida: 2 W RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: MPEG4, Divx

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

## Conectividad

- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Entrada CC: 9 V
- USB
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Ranura para tarjeta SD/MMC: Ranura para tarjeta SD

## Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- Instalación simplificada: Instalación automática

- Interfaz de usuario: EPG semanal, Actualización auto. lista programas, Guía electrónica de programación, Guía de servicio electrónico para programas actual y siguiente, Modos TV y Radio, Compatible con múltiples subtítulos
- Control paterno: Bloqueo por código PIN

## Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9 V; 100-240 v, 50/60 Hz
- Cables: 1 cable AV
- Mando a distancia: AY5510
- Accesorios incluidos: Antena
- Manual de usuario: En varios idiomas

## Potencia

- Tipo de pila: Batería integrada

## Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: TDT\*
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF
- Reproducción de vídeo: PAL

## Decodificación de vídeo

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3, 4:3 letterbox
- Recepción-Demodulación: COFDM 2 K/8 K, Cumple con MPEG-2 DVB, Red: MFN/SFN, QPSK

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 275 x 240 x 170 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Peso del producto: 1,5 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 330 x 116 x 287 mm
- Dimensiones del embalaje principal: 246 x 350 x 300 mm
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso de la caja principal: 5 kg



Fecha de emisión  
2013-01-16

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983  
EAN: 87 12581 39501 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)