

Philips
Minisistema HiFi con DVD



FWD798



Combinación de tamaño y rendimiento

Para un sonido envolvente 5.1 puro y potente

Dale vida a tu experiencia de entretenimiento con FWD798 con sonido envolvente 5.1 para lograr un sonido como el del cine y MAX Sound para un refuerzo de potencia instantáneo. Rendimiento potente con toda la flexibilidad que te ofrece el cambiador de 3 discos.

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Cambiador de 3 DVD
- Reproducción de DivX para video de alta compresión
- Digital Surround DTS, para lograr un sonido dinámico y envolvente
- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia total 750 W RMS / 10000 W PMPO
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Disfruta tu música preferida en todo momento

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Casetera doble Dual Logic con repetición automática
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Potencia de sonido total (RMS):** 750 W
- **Potencia de salida:** 10000 W PMPO
- **Sistema de sonido:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital
- **Optimización del sonido:** control ambiental virtual, control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, MAX Sound

Bocinas

- **Número de altavoces:** 5
- **Altavoz principal:** 3 vías, Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2 pulg., Piezoeléctrico cúpula múltiple 1 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex
- **Tipo de subwoofer:** Activo

Reproducción de video

- **Tipo de bandeja de carga:** Mecánico
- **Número de discos:** 3
- **Zona de DVD:** 4
- **Soporte de reproducción:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD de video, SVCD, Picture CD
- **Modos de reproducción del disco:** Menú del disco, OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, repetición A-B, Repetición de capítulo, Ángulo, Zoom
- **Optimización de video:** escaneado progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** Picture CD, Kodak Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Secuencia de diapositivas, Girar fotografías, Girar, Zoom

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa
- Compatible con etiquetas ID3
- **Número de caseteras:** 2
- **Tecnología de la casetera:** Full Logic
- **Modos de reproducción de cassette:** bobinado/rebobinado rápido, Interrupción automática, Control electrónico de velocidad

Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital

- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)
- **Estaciones preseleccionadas:** 40

Conectividad

- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Micrófono:** Conectores de micrófono duales
- **Otras conexiones:** Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida de S-video, Salida digital (cinch), Salida de línea, Conexión DIN, Salida para Subwoofer, Antena FM, Antena MW
- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma de cinta, Timer
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Karaoke:** Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Idiomas OSD:** Inglés, Francés, Portugués, Ruso, Español, Tailandés, Chino tradicional

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, Cable de video por componentes YPbPr, Cable de video compuesto (Y), CABLE DIN, Baterías para control remoto, Guía de configuración rápida, Antena FM/MW
- **Guía de configuración rápida:** Inglés, español, portugués brasileño
- **El paquete estándar incluye:** Garantía internacional
- **Control remoto:** 45 teclas
- **manual de usuario:** Inglés, español, portugués brasileño

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 235 x 457 x 247 mm
- **Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):** 200 x 310 x 388 mm
- **Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr):** 140 x 310 x 310 mm
- **Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):** 247 x 130 x 160 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 524 x 885 x 611 mm
- **Peso con empaque incluido:** 35 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

Características destacadas

Cambiador de 3 DVD

Reproducción de DivX

Con compatibilidad para DivX podrás disfrutar de los videos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances y videos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-video. Los CD DivX se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de 'Home Entertainment'.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador matricial que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Total 750 W RMS / 10000 W PMPO

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Casetera doble Dual Logic

Sintonización digital con 40 preset



Fecha de publicación
2009-01-21

Versión: 3.0.5

12 NC: 9073 100 13219
EAN: 87 10895 95085 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.