

Philips
DVD Micro Theater

- 2.1
- การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX
- ออกแบบสวนประกอบอย่างสัมพันธ์กัน

MCD179



เปลี่ยนห้องธรรมดาให้เป็นโรงภาพยนตร์ ด้วยลำโพง 2.1

MCD179 DVD Micro Theater เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ที่บ้าน ด้วยระบบลำโพง 2.1 และ Dolby Digital ที่คุณดื่มด่ำกับพลังเสียง และ Progressive Scan เพื่อให้คุณภาพของภาพที่เหมาะสมที่สุด คุณจึงสัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงได้อย่างแท้จริง!

เติมเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เติมอรรถประโยชน์กับการสัมผัสพลังเสียงชุดใส

- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยียม
- กำลังขับทั้งหมด 100W RMS (ระบบ 2.1)

ใช้งานง่าย

- จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด

รูปลักษณ์และพลังเสียงใหม่ล่าสุด

- ลำโพงที่ตกแต่งด้วยไม้อย่างสวยงาม

PHILIPS

ไฮโลต

เล่นเพลง/รูปภาพ ผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ
คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลไ
ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง

เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

ก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความลึกในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปจนถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไป
เมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost

เพื่อเร่งระดับเสียงเบส

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

การปรับระดับเสียงทู่และเสียงแหลม

หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียง
สูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต้
่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง

(Loudness)

เครื่องจะขยายเสียงทู่และเสียงแหลม

ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างส
มดุลมากยิ่งขึ้น

Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital

ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิทัลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก

ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา

เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดียิ่งเยี่ยม



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- พลังขับเสียง: รวม 100W RMS

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, ทวิตเตอร์ Piezo
- ประเภทขับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, เล่นภาพช้า, ซูม, OSD, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เล่น A/B ซ้ำ, เมนูติดสก, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, PBC
- โชนของแผ่น DVD: 2

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ใช่
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 20

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden), SCART
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Digital audio coaxial out, เส้าอากาศ FM, การเชื่อมต่อ DIN
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม., สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ซ้าย/ขวา)
- USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: LCD
- ภาษา OSD: สเปน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน, อิตาลี, โปรตุเกส, สวีเดน, รัสเซีย, ตรินิ
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- สีของแสงพื้นหลัง: สีน้ำเงิน

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เส้าอากาศ FM, สาย DIN, ไขควงปรับตั้งทั่วโลก
- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: สามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟได้
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ดัตช์, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี
- รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม
- คู่มือผู้ใช้: 16 ภาษา

ขนาด

- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 250 x 180 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 615 x 515 x 225 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 232 x 85 x 275 มม.
- ขนาดขับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 250 x 313 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 15 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575
EAN: 87 12581 39992 4© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com