

Philips  
Φορητό DVD Player

PET720



## Ταινίες DVD όπου κι αν βρίσκεστε

### Zero Bright Dot™ για τέλεια θέαση

Απολαύστε ταινίες DVD εν κινήσει στο συμπαγές PET720 με έγχρωμη οθόνη LCD 7" και επωφεληθείτε από το Zero Bright Dot™ της Philips για βέλτιστη ποιότητα οθόνης. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε μουσική MP3/WMA-CD ή την αναπαραγωγή σταθερών εικόνων JPEG.

#### Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Μοιραστείτε αρχεία εικόνων JPEG με το Picture CD
- Απολαύστε ταινίες σε δίσκους DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

#### Άνετη προβολή, παντού

- Παρακολουθήστε ταινίες σε φορμά widescreen 16:9
- Οθόνη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
- Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ηχείο υψηλής ποιότητας
- Οθόνη LCD TFT 7" για υψηλής ποιότητας εικόνα

#### Για απόλυτη ευκολία

- Σύγχρονη σχεδίαση ακριβείας με άνω κάλυμμα στο λευκό του πιάνου
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου και λεπτό τηλεχειριστήριο
- Μοιραστείτε τη διασκέδαση με 2 υποδοχές ακουστικών
- Έως και 4 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία\*

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσες
- Ανάλυση: 480(w)×234(H)×3(RGB)
- Φωτεινότητα: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
- Πραγματική περιοχή προβολής: 154,1×86,6 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,107(w)×0,370(H) χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

### Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωμ. ηχεία)

### Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Βίντεο CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD εικόνων
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: OSD, Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

### Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps

### Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Είσοδος DC: 9V
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Υποδοχή ακουστικών: 2 στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.

### Ευκολία

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα: ναι
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

### Αξεσουάρ

- Σετ μπαταριών: DV 7,4V, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Τροφοδοτικό AC/DC: AY4112/00 (110-240V, 50/60Hz)
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12VDC
- Τηλεχειριστήριο: RC810(μέγ. πιστ. κάρτας, 38 πλήκτρα)
- Καλώδια: 1 καλώδιο AV
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Εκτύπωση σε 16 γλώσσες

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 260 x 235 x 410 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 130 x 242 x 215 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 193 x 33 x 17" χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0.85 κ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 6,8 κ.

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Οθόνη Zero Bright Dot™

Απολαύστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνων, χωρίς ενοχλητικές μαύρες κουκκίδες, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά ατέλειες, γνωστές ως 'φωτεινές κουκκίδες' στη βιομηχανία LCD. Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκκίδων κάποτε θεωρείτο αναπόφευκτη συνέπεια της μαζικής παραγωγής οθονών LCD. Με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της Philips που χρησιμοποιούνται για τα φορητά DVD Player της εταιρείας μας, οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για τις φωτεινές κουκκίδες. Επιλεγμένα μοντέλα φορητών DVD Player συνοδεύονται από την πολιτική Zero Bright Dot™ της Philips που εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα οθόνης.



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-12-07

Έκδοση: 3.0

12 NC: 9073 101 02357  
EAN: 87 10895 93540 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων ζωής και ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.  
\* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.  
\* Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.