



Philips  
Auriculares con reducción  
de ruido

cerrados atrás, controladores de  
32 mm

Supraurales  
Plegado compacto

SHL3850NC



## Más sonido, menos ruido

graves potentes

Sumérgete en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.

### El arte de reducir el ruido

- La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ reduce el ruido hasta un 97 %

### Sonido potente

- Parlante con controlador de neodimio de 32 mm para unos graves enriquecidos
- El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

### Mucho más prácticos

- Diseño plegable compacto y delgado para facilitar el transporte

# PHILIPS

Auriculares con reducción de ruido  
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Plegado compacto

## Destacados

### Controladores de alta definición de 32 mm



Los controladores de neodimio de 32 mm finamente ajustados, en combinación con un diseño de sistema acústico de parte posterior cerrada y sellado supraural, ofrecen graves enriquecidos.

### Diseño cerrado en la parte posterior



Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y sellado supraural, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

### Plegado compacto



Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.

### ActiveShield™



La tecnología de reducción de ruido activa ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, lo que la reduce de forma eficaz y convierte el sonido de fondo en silencio.

SHL3850NC/00

## Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Impedancia: 16 ohms
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 30 mW
- Sensibilidad: 105 dB
- Diámetro del altavoz: 32 mm

### Conectividad

- Longitud del cable: 1,2 m
- Conexión del cable: unilateral
- Conector: 3,5 mm

### Energía

- Tiempo de reproducción de música: 40\* hr
- Tiempo en espera: 50\* horas
- Tipo de batería: AAA

### Caja exterior

- Peso bruto: 2,161 lb
- Peso bruto: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Caja exterior (L x An x Al): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Caja exterior (L x An x Al): 8 x 6,4 x 8,5 pulgadas
- Peso neto: 1.157 lb
- Peso neto: 0,525 kg
- Cantidad de cajas: 3
- Peso tara: 0,455 kg
- Peso tara: 1,003 lb

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 19,5 x 20 x 5 cm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 7,7 x 7,9 x 2,0 pulgadas
- EAN: 69 25970 70556 1
- Peso bruto: 0,282 kg
- Peso bruto: 0,622 lb
- Peso neto: 0,386 lb
- Peso neto: 0,175 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Peso tara: 0,236 lb
- Peso tara: 0,107 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos



Fecha de publicación  
2017-02-06

Versión: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503  
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)