

Philipsin
Kannettava MP3-CD-soitin



EXP2540



Nauti katkottomasta MP3-musiikista

Anna eXp2540-MP3-CD-soittimen sykkeen viedä sinut mukanas ja kuuntele jopa 10 tuntia katkotonta musiikkia yhdeltä MP3-CD-levyltä. Tässä klassisen tyylikkäässä ja helppokäyttöisessä soittimessa on LCD-näyttö.

Toista CD- ja MP3-CD- levyjä

- Kuuntele jopa 10 tuntia musiikkia yhdeltä MP3-CD:ltä
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Soveltuu lenkkeilyyn

- 100 sekunnin Magic ESP™

Parannettu bassoäänien laatu

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus
- Lähtöteho: 2 x 4 mW RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
- Magic ESP (MP3-CD): 100 s
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: albumin numero, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale

Lisätarvikkeet

- Kuulokkeet: AY3806-nappikuulokkeet
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 261 x 244 x 348 mm
- Tukkupakkauksen paino: 2,39 kg
- Määrä pakkauksessa: 5
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 208 x 309 x 60 mm
- Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
- Tuotteen mitat (LxSxK): 140 x 140 x 27,5 mm
- Tuotteen paino: 0,38 kg

Virta

- Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 30
- akun toiminta-aika (CD): 20
- Pariston malli: AA, LR6, UM3

Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-04-11

Versio: 2.0.11

12 NC: 9073 101 02755
EAN: 87 10895 97697 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com