



Philips
Přenosný CD přehrávač

AX2400



Ochrana proti otřesům Jogproof

Neodolatelně klasické a zvukné CD přehrávače AX2400 CD vám umožní vychutnat si hladký proud hudby bez přeskakování. Pyšní se přitažlivým kulatým vzhledem a má velký displej pro pohodlné sledování skladeb. Oživí vaši hudbu na cestách.

Ochrana proti otřesům Jogproof.

- Vyrovnávací paměť 45 sekund

Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hluboké a výrazné basy

Poslouchajte všechny typy disků

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 1bitový
- **Kmitočtová charakteristika:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 85 dB
- **Vylepšení zvuku:** Dynamic Bass Boost
- **Výstupní výkon:** 2 x 5 mW (RMS)
- **Ovládání hlasitosti:** digitální
- **Akustická zpětná vazba:** ano

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy přehrávání disků:** 30 programovatelných skladeb, Rychle vpřed/zpět, Funkce Hold, Funkce Repeat Play, Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání, Funkce Scan
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45

Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Linkový výstup:** 3,5 mm

Pohodlí

- **Typ displeje:** LCD
- **Indikátory:** Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce ESP, Čas, Skladba

Příslušenství

- **Sluchátka:** Sluchátka do uší AY3806
- **Dodávané příslušenství:** Uživatelský manuál

Rozměry

- **Kryt:** Provedení odolné proti teplu, Čočkovitý tvar
- **Rozměry master kartonu:** 305 x 161 x 174 mm
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 2,5 kg
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 6
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 165 x 49 x 148 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 140 mm x 140 mm x 27,5 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,2 kg

Napájení

- **Doba přehrávání CD na baterie:** 20
- **Typ baterie:** AA, LR6, UM3

Zvýraznění výrobku

Vyrovňovací paměť 45 sekund

Electronic Skip Protection je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskakování i v případech, že je přehrávač disků CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Electronic Skip Protection mají inteligentní elektronickou vyrovňovací paměť, která automaticky upravuje obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Umožňuje přehrávání CD, CD-R a CD-RW



Datum vydání 2006-I I-08

Verze: 3.0

12 NC: 9073 101 01721
EAN: 87 10895 86813 6

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com