

Philips 音乐基座

iPod/iPhone 专用

DS700

大获成功的设计

执着于音

本款袖珍型扬声器是 iPod nano 的完美选择, 随时随地让您享受丰富震撼的音乐 — 只需简单操作即可享受强大的功能。本产品由交流电或电池供电,可从所有 iPod/iPhone 播放,包括新的 iPod nano 在内。

水晶般清晰的音质

- DBB 令任何音量级别的低音保持低沉饱满
- 钕制扬声器,带来纯正均衡音效
- 干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰

高级通用性

- 电池或交流电源供电任您选择,随时随地畅享音乐
- 可插接任何 iPod/iPhone, 即使其在保护套里
- AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

超紧凑的外观,真正的便携

- 专为 iPod Nano 设计
- 纤巧简约设计,适合任何空间,任何风格



产品亮点

AUX-in 插口,连接更轻松

AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

电池或交流电源供电

电池或交流电源供电任您选择,随时随地 畅享音乐

专为 iPod Nano 设计

专为 iPod Nano 设计

插接装在保护套里的 iPod/iPhone



设计灵动的弹簧式底座端口,轻松容纳任何 iPod 或 iPhone,而无需特殊适配器。不

但如此, iPod 或 iPhone 就算装在保护套里,您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在,您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧?

动态低音增强 (DBB)



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围(从低到高)内的低音部分,使您从音乐中享受到最大乐趣,而您只需按一下按钮! 音量设置较低时,底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾,可以打开动态低音增强以增强低音声级,即使关闭音量,也能享受调和的声音。

钕制扬声器

钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料, 它能使音圈获得更高的敏感度,带来更加 震撼的低音效果和更加纯净均衡的音质。

干扰屏蔽技术

干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干 扰

纤巧简约设计

纤巧简约设计,适合任何空间,任何风格







• 输出功率 (RMS): 4 瓦 • 音效增强: 动态低音增强 • 声音系统: 立体声 • 音量控制: 音量控制上/下

扬声器

• 钕磁铁系统

连接

• AUX 输入

功率

• 电池类型: AA / LR6 碱性

• 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹, 电池

• 电池数:4

• 电池支持的播放时间: 8 小时

• 交流 / 直流变压器

尺寸

・包装厚度: 100 毫米 ・产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 230 x 50 x 65 毫米 ・重量 (含包装): 0.61 千克

• 包装高度: 90 毫米 • 包装宽度: 304 毫米 • 产品重量: 0.32 千克

音频播放

• 基座播放模式: iPod 充电, 为 iPhone 充电

iPod 兼容性

• 兼容: iPod, iPod Classic, iPod mini, iPod Nano 第 #A: Irod, Irod Classic, Irod Milli, Irod Nano 第 1代, iPod Nano 第 2代, iPod Nano 第 3代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6代, iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 二代 8/ 16/32GB, 带彩色显示屏的 iPod, iPod 第 5代

iPhone 兼容性

• 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4



发行日期 2024-03-25

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

版本: 3.0.4

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 87 12581 59641 5

www.philips.com