



Philips
Ηχοσύστημα micro Cube

• 10W



MCM1050



Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

με αυτό το μικρό και πρακτικό μουσικό σύστημα

Απολαύστε τα αγαπημένα σας CD και τη μουσική σας, όπως ακριβώς θέλετε. Το μουσικό σύστημα micro MCM1050/12 της Philips αναπαράγει CD και όχι μόνο, ενώ διαθέτει και USB Direct για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω USB. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε τρόπο ζωής.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Ακούστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο

έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

USB Direct για μουσική MP3/WMA



Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Ήχος

- Ισχύς: 2 x 5 W RMS
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3"

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Σταθερή κεραία FM
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι USB, Ξυπητήρι CD, Ξυπητήρι ραδιόφωνο
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: επάνω
- Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: με 2 μπαταρίες AAA
- Άλλα: Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
- Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας κάλυψης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 140 x 198 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 143 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 140 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 143 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 210 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 550 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 200 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 248 χιλ.
- Μεικτό βάρος: 3,4 κ.
- Καθαρό βάρος: (κύρια μονάδα) 0,91 κιλά, (ηχεία) 2 x 0,72 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-20

Έκδοση: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479
EAN: 87 12581 63210 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com